

FIN TURVALLISUUS- JA ASENNUSOHJEET

DALI COUPLER E G2 on kehitetty yksinomaan valaisinasennuksiin. Liitin mahdollistaa ulkoisten valo- ja liikeantennistimien integroinnin DALI -ohjaimiin (esim. DALI PROFESSIONAL). Laiteessa on kaksi tulokanavaa (valo ja liike). Itsenäisen asennus (esim. kattoasennus) on mahdollinen ECO CI KIT -sarjan avulla. Anturi voidaan asettaa valmistajakohtaiseen DALI -tilaan ohjelmistokomennolla, jolloin se on yhteydessä aiempien järjestelmien kanssa.

Suositteluvat kaapelityypit erilliseen asennukseen:

- NYM-J, 3 x 1,5
- NYM-J, 5 x 1,5
- H05VV-F, 3 x 1,5
- H05VV-F, 5 x 1,5

DALI-liitäntä tarjoaa peruseristysten verkkovirtakytkennäliä. Yksikkö vahingoittuu pysyvästi, jos DALI-liitäntä liitetään sähköverkkoon.

Johdotuksen tarkistus:

Syttyä ja sammuta näytön LED painamalla SELECT-painiketta kevyesti. Jos LED ei syty, laitteeseen ei tule verkkovirtaa tai laiteessa ei ole DALI-virtälähdettä -> tarkista virtalähteet.

Tiedot kynnistystystä varten:

Vakiokäynnistysten lisäksi joissakin DALI -ohjaimissa anturin voi tunnistaa painamalla SELECT-painiketta. Valinta-LED:n ja LED:n anturin päässä voi aktivoida joistain DALI -ohjaimista ilmaismeenä käynnistystilaa.

Palautta tehdasasetukset:

Kun virtalähde on kytketty, palautta laite tehdasasetuksiin pitämällä SELECT-painiketta painettuna vähintään 10 sekuntia. Näytön LED vilkkuu neljän sekunnin ajan.

1) Tekniset tiedot. 2) DC-syöttö 24 V DC / enintään 30 mA. 3) valoanturin tulo 0–10 V DC. 4) ulkoisen näytön LED liike-tunnistuksen 24 V DC / enintään 10 mA. 5) eristetty tulo. 6) paino. 7) tarvikkeet. 8) vedonpoistin erilliseen asennukseen. 9) liikeantennistimen sisäänkäynti L.L. virtalähteenä. 11) Näytön LED. 12) SELECT-painikke (käytä vain kaksioiseristetyillä työkaluilla) 13) DALI-yhteys. 14) anturiliittimet. 15) ulkoisen liiketunnistimen integrointi kuormitustettomaan koskettimeen. 16) ulkoisen liiketunnistin 17) ulkoisen valotunnistin. 18) ulkoisen liiketunnistimen integrointi kytkettyn verkkovirtaan.

Tekninen tuki:

www.inventronicsglobal.com

N SIKKERHETS- OG INSTALLATIONSINSTRUKSJONER

DALI COUPLER E G2 er utviklet eksklusivt for installasjon i armaturer. Kobleren gjør det mulig å integrere eksterne lys- og bevegelsessensorer i DALI-kontrollere (f.eks. DALI PROFESSIONAL). Enheten har to inngangskanaler (lys og bevegelse). Frittstående monterng (f.eks. takmontering) er mulig ved hjelp av ECO CI KIT. For bakoverkompatibilitet kan sensoren byttes til den produsentspesifikke DALI-modusen ved hjelp av en programvarekommando.

Anbefalte kabeltyper for separat installasjon:

- NYM-J, 3 x 1,5
- NYM-J, 5 x 1,5
- H05VV-F, 3 x 1,5
- H05VV-F, 5 x 1,5

DALI-grensesnittet gir grunnleggende isolering mot nett-strøm. Enheten er permanent skadet hvis strømmettet brukes til DALI-grensesnittet.

Kablingskontroll:

Trykk lett på SELECT-knappen for å slå skjerm-LED-en på og av. Hvis skjerm-LED-en ikke aktiveres, har apparatet enten ingen hovedstrøm eller ingen DALI-strømforsyning -> kontroller strømforsyningene.

Informasjon for oppstart:

I tillegg til standard oppstart er noen DALI-styreneheter også utstyrt med sensordeteksjon som aktiveres ved å trykke på SELECT-knappen. Det valgte LED-lyset og lysdioden på sensorhodet kan aktiveres gjennom noen DALI-kontroller og angir oppstartstatus.

Tilbakestill til fabrikkinnstillingene:

Med strømforsyningen tilkoblet, press og hold inne SELECT-knappen i minst ti sekunder for å tilbakestille enheten til fabrikkinnstillingene. Skjerm-LED-en vil blinke i fire sekunder.

1) Tekniske data. 2) DC-forsyning 24 VDC / maks. 30 mA. 3) Lyssensorinngang 0-10 VDC. 4) Ekstern skjerm-LED for bevegelsesregistrering 24 VDC / maks. 10 mA. 5) Isolert inngang. 6) Masse. 7) Tilbehør. 8) Avlastningslettelse for separat installasjon. 9) Inngang L for bevegelsessensor. 10) Strømtilkobling. 11) Skjerm-LED. 12) SELECT-knapp (fungerer kun med dobbeltisoleret verkøyt) 13) DALI-tilkobling. 14) Sensorkontakter. 15) Integrering av ekstern bevegelsessensor med flytende kontakt. 16) Ekstern bevegelsessensor. 17) Ekstern lysensor. 18) Integrering av ekstern bevegelsessensor med svitsjede nett.

Teknikk støtte:

www.inventronicsglobal.com

RO SIKKERHEDS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

DALI COUPLER E G2 er udelukkende udviklet til armaturin-stallation. Kobleren gør det muligt at integrere eksterne belysnings- og bevægelsessensorer i DALI-kontrollere (fx DALI PROFESSIONAL). Enheden har to inputkanaler (lys og bevægelse). Separat installation (fx indbygning i loftet) er mulig ved hjælp af ECO CI KIT. Man kan med henblik på bagudkompatibilitet skifte sensoren til den producent-specifikke DALI-tilstand via en softwarekommando.

Anbefalte kabeltyper til separat installation:

- NYM-J, 3 x 1,5
- NYM-J, 5 x 1,5
- H05VV-F, 3 x 1,5
- H05VV-F, 5 x 1,5

DALI-grensefladen giver en grundlæggende isolering mod lysnet-strømbifalden. Enheden skades permanent, hvis net-strømmen tilsluttes DALI-grensefladen.

Ledningskontrol:

Tryk let på knappen SELECT (vælg) for at slå display-LED'en til og fra. Hvis LED'en forbliver slukket, har enheden enten ingen strøm eller ingen DALI-strømforsyning -> kontroller strømforsyningerne.

Oplysninger til opstart:

Ud over almindelig opstart kan der udføres sensore registrering med nogle DALI-kontrollere ved at trykke på knappen SELECT (vælg). Select-LED'en og LED'en på sensorhovedet kan aktiveres via visse DALI-kontrollere og angive statussen for opstart.

Musli ti fabrikssinstillinger:

Nestn strömoforsyningen er tillstutet, skal du holde knappen SELECT (vælg) ned i mindst 10 sekunder for at nulstille enheden til fabriksindstillinger. Display-LED'en blinker i 4 sekunder.

1) Tekniske data. 2) DC-forsyning 24 VDC/maks. 30 mA. 3) Fotosensorinput 0-10 VDC. 4) LED til ekstern display til bevægelsesdetektering 24 V DC/maks. 10 mA. 5) Isoleret input. 6) Masse. 7) Tilbehør. 8) Afslætning til separat installation. 9) Bevægelsesdetektor indgang L. 10) Strømtilslutning. 11) Display-LED. 12) Knapper SELECT (vælg) (må kun betjenes med dobbeltisoleret værktøj) 13) DALI-forbindelse. 14) Sensorstik. 15) Integration af ekstern bevægelsesdetektor med flydende kontakt. 16) Ekstern bevægelsesdetektor. 17) Ekstern lyssensor. 18) Integration af ekstern bevægelsesdetektor med tilkoblet netstrøm.

Teknisk support:

www.inventronicsglobal.com

RU BEZPEČNOSTNÍ A INSTALAČNÍ POKYNY

Spojka snímače DALI COUPLER E G2 byla vyvinuta výhradně pro instalace osvětlení. Spojka umožňuje integraci externích osvětlení a snímačů pohybu u ovládacích jednotek DALI (například DALI PROFESSIONAL). Zařízení má dva vstupní kanály (světlo a pohyb). Nezávislá montáž (např. stropní instalace) je možná s pomocí ECO CI KIT. Pro zplnění kompatibilitu může být snímač přepnut pomocí software příkazu do režimu DALI specifického pro výrobce.

Doporučené typy kabelů pro samostatnou instalaci:

- NYM-J, 3 x 1,5
- NYM-J, 5 x 1,5
- H05VV-F, 3 x 1,5
- H05VV-F, 5 x 1,5

Rozhraní DALI nabízí základní izolaci proti síťovému připojení. Jedinotka je trvale poškozena, jestliže je k rozhraní DALI připojeno síťové napětí.

Kontrola zapojení:

Lehce stisknete tlačítko SELECT (Vybrat) pro zapnutí a vypnutí LED diody. Pokud zůstane LED dioda vyzářená, není zařízení připojeno k hlavnímu napájecímu zdroji nebo, napří jemuž zdrojů DALI a indikují stav zapnutí.

Informace pro zapnutí:

Kromě standardního zapnutí nabízí některé ovladače DALI detekci snímače stisknutím tlačítka SELECT (Vybrat). LED dioda Select a LED dioda na hlavní snímače mohou být aktivovány z některých ovladačů DALI a indikují stav zapnutí.

Obnovení do továrního nastavení:

Připojte napájecí zdroj a podržte tlačítko SELECT (Vybrat) alespoň 10 vteřin pro obnovení zařízení do továrního nastavení. LED dioda bude blikat 4 vteřiny.

1) Technické údaje. 2) Napájecí zdroj stejnosměrného napětí 24 VDC / max. 30 mA. 3) Vstup fotosnímače 0–10 VDC. 4) Externí LED displej pro detekci pohybu 24 VDC / maks. 10 mA. 5) Izolovaný vstup. 6) Uzemnění. 7) Příslušenství. 8) Chránič kabelu pro samostatné instalace. 9) Vstup L detektoru pohybu. 10) Připojení napájení. 11) LED dioda. 12) Tlačítko SELECT (Vybrat) (používejte pouze nářadí s dvojitou izolací) 13) Připojení DALI. 14) Konektory snímače. 15) Integrace externího detektoru pohybu s plavajícím kontaktem. 16) Externí detektor pohybu. 17) Externí světelný snímač. 18) Integrace externího detektoru pohybu s přepnutým napájením ze sítě.

Techická podpora:

www.inventronicsglobal.com

RU ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И МОНТАЖУ

Соединитель датчика DALI COUPLER E G2 был разработан исключительно для установки светильника. Благодаря соединителю можно интегрировать внешние датчики света и движения в контроллеры DALI (например, DALI PROFESSIONAL). Устройство имеет два входных канала (свет и движение). Независимая установка (например, на потолок) возможна с помощью комплекта ECO CI KIT. Для обеспечения обратной совместимости датчик можно переключить в режим DALI, опделенный производителем, с помощью программной команды.

Рекомендуемые типы кабелей для установки отдельно:
• NYM-J, 3 x 1,5
• NYM-J, 5 x 1,5
• H05VV-F, 3 x 1,5
• H05VV-F, 5 x 1,5

Защита от поражения электрическим током обеспечивается основной изоляцией интерфейса DALI. Устройство будет повреждено без возможности восстановления, если на интерфейс DALI подается питание.

Проверка проводки:

Слегка нажмите кнопку SELECT (Выбрать), чтобы включить или выключить светодиод индикатора. Если индикатор не горит, устройство не подключено к сети или отсутствует источник питания DALI -> проверьте источники питания.

Информация для запуска:

В дополнение к стандартному запуску, некоторые контроллеры DALI обеспечивают обнаружение датчиков нажатием кнопки SELECT (Выбрать). Светодиод кнопки включения и светодиода на головке датчика могут быть активированы с помощью некоторых контроллеров DALI и указывают на состояние запуска.

Сброс до заводских настроек:

При подключенном источнике питания нажмите и удерживайте кнопку SELECT (Выбрать) не менее 10 секунд, чтобы восстановить заводские настройки устройства; светодиодный индикатор будет мигать в течение 4 секунд.

1) Технические данные. 2) Источник постоянного тока 24 В/макс. 30 мА. 3) вход фотодатчика 0–10 В постоянного тока. 4) внешний светодиодный индикатор для обнаружения движения 24 В пост./макс. 10 мА. 5) изолированный вход. 6) заземление. 7) аксессуары. 8) система разгрузки напряжения для монтажа отдельно. 9) детектор движения, вход L. 10) гнездо питания. 11) светодиод индикатора. 12) кнопка SELECT (Выбрать) (работает только с инструментами с двойной изоляцией). 13) соединение DALI. 14) разъемы датчиков. 15) интеграция внешнего детектора движения с плавающим контактом. 16) внешний датчик движения. 17) внешний датчик света. 18) интеграция внешнего детектора движения с коммутируемой сетью.

Техническая поддержка:

www.inventronicsglobal.com

RU КАРТИСІДІК ЖӘНЕ ОРНАТУ БОЙЫНША НҮСҚАУЛАР

DALI COUPLER E G2 датчигінің жалғастырығыш теқ қана шамды орнатуға арнап әзірленген. Жалғастырыш DALI контроллерлеріндегі (мысалы, DALI PROFESSIONAL) сыртқы жарық пен қозғалыс датчиктерін іріктіруге мүмкіндік береді. Құрылғада екі кіріс арна (жарық және қозғалыс) бар. Екесте орнату (мысалы, төбеге орнату) үшін ECO CI KIT жинағын пайдалануға болады. Кері уытсімділік үшін датчіруі бағдарламалық жасақтама пәрмені арқылы өңдіруші анықтаған DALI режиміне ауыстыруға болады.

Белек орнату үшін ұсынылатын кабель түрлері:

- NYM-J, 3 x 1,5
- NYM-J, 5 x 1,5
- H05VV-F, 3 x 1,5
- H05VV-F, 5 x 1,5

DALI интерфейсі электр желісінің негізгі оқшаулау функциясын қамтамасыз етеді. Электр желісі DALI интерфейсіне қосылса, құрылғы бірқала зақымдалады.

Электр сымын тексеру:

Дисплейдің жарық диодын қосу және өшіру үшін SELECT (ТАҢДАУ) түймесін сал басыңыз. Жарық диоды сонда да өшіруі болса, бұл құрылғада негізгі қуат немесе DALI қуат көзі жоқ екендігін білдіреді -> қуат көзін тексеріңіз.

Іске қосу жөңдігіне ақпарат:

Стандартты іске қосуға қоса кейбір DALI контроллерлері SELECT (ТАҢДАУ) түймесін басу арқылы датчикті анықтау мүмкіндігін ұсынады. Датчик бастиеңдіреді Select LED (Жарық диодын таңдау) және LED (Жарық диоды) түймелері кейбір DALI контроллерлерінен белсендіріледі және іске қосу күйін білдіреді.

Зауыттық реттеулерге қайтару:

Қуат көзінің қосылуы күйінде құрылғыны зауыттық реттеулерге қайтару үшін SELECT (ТАҢДАУ) түймесін кем дегенде 10 секунд басып тұрыңыз; дисплейдің жарық диоды 4 секунд жылытылады.

1) Техникалық деректер. 2) ТТ қуат көзі 24 В ТТ / макс. 30 мА. 3) Фотодатчик кірісі 0-10 В ТТ. 4) 24 В ТТ / макс. 10 мА қозғалысты анықтауға арналған сыртқы дисплейдің жарық диоды. 5) Оқшауланған кіріс. 6) Жер. 7) Керек-жарактар. 8) Белек орнатуға арналған керіліс коммутаторы. 9) Қозғалысты анықтау құралының L кірісі. 10) Қуат көзіне қосылу. 11) Дисплейдің жарық диоды. 12) SELECT (ТАҢДАУ) түймесі (тек қос оқшауланған құралдармен пайдалану керек) 13) DALI датчигіне қосылу. 14) Датчик коннекторлары. 15) Қақпымалы контактісі бар сыртқы қозғалысты анықтау құралын біріктіру. 16) Сыртқы қозғалысты анықтау құралы. 17) Сыртқы жарық датчигі. 18) Коммутицаланатын желісі бар сыртқы қозғалысты анықтау құралын біріктіру.

Техникалық қолдау:

www.inventronicsglobal.com

RU BIZTONSÁGI ÉS FELSZERELÉSI UTASÍTÁSOK

Az DALI COUPLER E G2 érzékelőcsatlakozótól kifejezetten világítótestek felszereléséhez fejlesztették ki. A csatlakozótól lehetővé teszi a külső fény- és mozgásérzékelők integrálását az DALI vezérlőbe (pl. az DALI PROFESSIONAL modellbe).

Az eszköznek két bemeneti csatlórnája van (fény és mozgás). A különálló összerakéslás (pl. mennyezeti felszerelés) az ECO CI KIT használatával lehetséges. A visszamondelés kompatibilitás érdekében az érzékelő egy szoftveres parancssal áttállítható a gyártóspecifikus DALI üzemmódba.

Javasolt kábel típusok az önálló felszereléshez:

- NYM-J, 3 x 1,5
- NYM-J, 5 x 1,5
- H05VV-F, 3 x 1,5
- H05VV-F, 5 x 1,5

A DALI interfész biztosítja a hálózati csatlakozó elleni alapszűrést. Az egység tönkremegy, ha hálózati feszültséget vezet a DALI-interfészre.

Huzalozás ellenőrzése:

Egyhén nyomja le a SELECT gombot a kijelző LED-jének be- és kikapcsolásához. Ha a LED nem kapcsol be, az eszköz nem rendelkezik tápellátással, vagy nem érhető el a DALI tápegység -> ellenőrizze a tápegységeket.

Indítással kapcsolatos információk:

A normál indítás mellett egyes DALI vezérlők érzékelőfelfismerést is kínálnak a SELECT gomb lenyomása esetén. Egyes DALI vezérlőkkel aktíválni lehet a Select LED-jt és az érzékelőfejen található LED-et. Ezek jelzik az indítási állapotot.

Gyári beállítások visszaállítása:

Ha a tápegység csatlakoztatva van, nyomja le és tartsa lenyomva a SELECT gombot legalább 10 másodpercig az eszköz gyári beállítással visszaállításához; a kijelző LED-e 4 másodpercig villogni fog.

1) Műszaki adatok. 2) Egyenáramú tápellátás 24 VDC / max. 30mA. 3) Fényérzékelő bemenete 0–10 VDC. 4) Külső kijelző LED a mozgásérzékeléshez 24 VDC / max. 10mA. 5) Szigetelt bemenet. 6) Földelés. 7) Tartozékok. 8) Tehermentesítő a különálló beszereléshez. 9) Mozgásérzékelő bal oldali bejárata. 10) tápcsatlakozás. 11) Kijelző LED-j. 12) SELECT (kiválasztás) gomb (csak dupla szigetelésű szerszámokkal használják) 13) DALI-csatlakozás. 14) Érzékelőcsatlakozók. 15) Levegőérintkezős külső mozgásérzékelő integrálása. 16) Külső mozgásérzékelő. 17) Külső fényérzékelő. 18) Kapcsolóval vezérelt hálózati áramellátású mozgásérzékelő integrációja.

Műszaki támogatás:

www.inventronicsglobal.com

RU ИНСТРУКЦИИ ДОТЪЩАЩЕ БЕЗПЕЧЕНСТВА I МОНТАЖУ

DALI COUPLER E G2 jest przeznaczona wyłącznie do monta-żu opraw oświetleniowych. Złącza umożliwiają integrację światła zwniętnego i czujników ruchu w sterownikach DALI (np. DALI PROFESSIONAL). Urządzenie ma dwa kanały wejściowe (światło i ruch). Montaż niezależny (np. instalacja sufitowa) jest możliwy przy użyciu ECO CI KIT. W celu zapewnienia kompatybilności wstecznej czujnik można przełączyć na tryb producenta DALI za pomocą polecenia oprogramowania.

Zalecane typy kabla do niezależnego montażu:

- NYM-J, 3 x 1,5
- NYM-J, 5 x 1,5
- H05VV-F, 3 x 1,5
- H05VV-F, 5 x 1,5

Interfejs DALI zapewnia podstawową izolację od sieci elektrycznej. Dopuszczalne napięcia do interfejsu DALI spr-odzą niedopuszczalne uszkodzenie urządzenia.

Kontrola okablowania:

Leikko naciśnięć przycisk SELECT (Wybierz), aby włączyć i wyłączyć wyświetlacz LED. Jeśli wyświetlacz LED się nie włącza, urządzenie nie jest podłączone do sieci elektrycznej lub używany zasilacz jest innej marki niż DALI (wówczas należy sprawdzić zasilacze).

Informacje dotyczące uruchomienia:

Niektóre sterowniki DALI firmy umożliwiają oprócz standar-dowych uruchomienia wykrywanie czujnika poprzez naciśnięcie przycisku SELECT (Wybierz). Diodę Select (Wybierz) i diodę na głowicy czujnika można aktywować na niektórych sterownikach DALI firmy . Diody te wskazują stan uruchomienia.

Przywrócić ustawień fabrycznych: Włączyć zasilacz, a następnie nacisnąć i przytrzymać wcisnąć przycisk SELECT (Wybierz) przez przynajmniej 10 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia; wyświetlacz LED będzie migał przez 4 sekundy.

1) Dane techniczne. 2) Zasilanie DC 24 VDC / maks. 30 mA. 3) Wejście czujnika fotoelektrycznego 0–10 V DC. 4) Wyświetlacz zewnętrzny LED do wykrywania ruchu 24 V DC / maks. 10 mA. 5) Wejście izolowane. 6) Uziemienie. 7) Akcesoria. 8) Przepust do oddzielnej instalacji. 9) Wejście L wykrywacza ruchu. 10) Złącze zasilania. 11) Wyświetlacz LED. 12) Przycisk SELECT (Wybierz) (korzystaj tylko przy użyciu narzędzi z podwójną izolacją) 13) Podłączenie DALI. 14) Złącze czujników. 15) Integracja zewnętrznego wykrywacza ruchu ze stykiem pływającym. 16) Zewnętrzny wykrywacz ruchu. 17) Zewnętrzny czujnik ruchu. 18) Integracja zewnętrz-nego wykrywacza ruchu z włączonym zasilaniem.

Wsparcie techniczne:

www.inventronicsglobal.com

SK BEZPEČNOSTNÉ A MONTÁŽNE POKYNY

Spojka snímača DALI COUPLER E G2 bola vyvinutá exklu-zívne na inštaláciu svetiel. Spojka umožňuje zabudovanie externých snímačov svetla a pohybu do ovládačov DALI (napr. DALI PROFESSIONAL). Zariadenie má dva vstupné kanály (svetlo a pohyb). Nezávislá montáž (napr. stropná inštalácia) je možná pomocou ECO CI KIT. Kvôl spätnej kompatibilitie možno snímač prepnúť do režimu DALI špecifického pre výrobu pomocou príkazu softvéru.

Odporúčané typy káblov pre samostatnú inštaláciu:

- NYM-J, 3 x 1,5
- NYM-J, 5 x 1,5
- H05VV-F, 3 x 1,5
- H05VV-F, 5 x 1,5

Rozhranie DALI poskytuje základnú izoláciu voči elektrickej sieť. V prípade použitia hlavného vedenia na rozhraní DALI dôjde k trvalému poškodeniu zariadenia.

Kontrola zapojenia:

Jemne stlačte tlačidlo SELECT (Vybrať) na rozsvietenie a zhasnutie LED diody. Ak LED dioda zostane zhasnutá, za-riadenie je buď odpojené od sieťového napájania, alebo od napájacieho zdroja DALI -> skontrolujte napájacie zdroje.

Informácie týkajúce sa spustenia:

Okrem štandardného spustenia ponúkajú niektoré riadiace jednotky DALI detekciu snímača stlačením tlačidla SELECT (Vybrať). LED dioda výberu a LED dioda na hlavne snímača sa dá aktivovať z niektorých riadiacich jednotiek DALI a udáva stav spúšťania.

Obnovenie výrobných nastavení:

S pripojeným napájacím zdrojom stlačte a podržte tlačidlo SELECT (Vybrať) na najmenej 10 sekúnd na obnovenie výrobných nastavení zariadenia; LED dioda bude 4 sekundy blikat.

1) Technické údaje. 2) Jednosmerné napájanie 24 VDC/maks. 30 mA. 3) Vstup fotosnímača 0 – 10 VDC. 4) LED externého displeja na detekciu pohybu 24 VDC/maks. 10 mA. 5) Izolovaný vstup. 6) Uzemnenie. 7) Príslušenstvo. 8) Chránič pre samostatnú inštaláciu. 9) Vstup detektora pohybu. L. 10) Pri-pojenie DALI. 11) LED dioda. 12) Tlačidlo SELECT (Vybrať) (používajte iba s nástrojmi s dvojnásobnou izoláciou) 13) Pri-pojenie LED. 14) Konektory snímača. 15) Integrácia externého detektora pohybu s plávajúcím kontaktom. 16) Externý detektor pohybu. 17) Externý snímač svetla. 18) Integrácia externého detektora pohybu s prepnutým sieťovým napájením.

Techická podpora:

www.inventronicsglobal.com

SL VARNOSTNA NAVODILA IN NAVODILA ZA NAMESTITEV

Spojnik za senzorje DALI COUPLER E G2 je bil razvit posebej za namestitev svetil. Spojnik omogoča integracijo zunanje luči in senzorjev gibanja ter krmilnikov DALI (npr. DALI PROFESSIONAL). Naprava ima dva vhodna kanala (luč in gibanje). neodvisna montaža (npr. namestitev na strop) je možna s pomočjo kompleta ECO CI KIT. Če želite zagotoviti vztrajno združljivost, lahko tipalo preklopite v tovarniški način DALI s programskim ukazom.

Priporočeni tipi kablov za ločeno namestitev:

- NYM-J, 3 x 1,5
- NYM-J, 5 x 1,5
- H05VV-F, 3 x 1,5
- H05VV-F, 5 x 1,5

Vmesnik DALI zagotavlja osnovno izolacijo omrežne napetosti. Enota se trajno poškoduje, če napajanje priključite na vmesnik DALI.

Preverjanje ožičenja: Rahlo pritisnite gumb SELECT (Izberi), da vklopite ali