

OPTOTRONIC® LED Power Supply

OT Wi 40/220-240/1A0 NFC BL T-B
OT Wi 40/220-240/1A0 NFC BL T-W
OT Wi 40/220-240/1A0 NFC BL T-G

1)

OPTOTRONIC® INTELLIGENT
OT Wi 40/220-240/1A0 NFC BL T-B
Constant Current LED Power Supply

2)

Inventronics GmbH
Berliner Allee 65
86153 Augsburg
Germany
www.inventronicsglobal.com

Amplitude 100 %
1 %
Fmax 50N

SEC
U-OUT = 60V
LED Only
SELV


Wire preparation:
Push in
s: 0.75-1.5
r: 0.75-1.5
8-9 mm

LED- ●
LED+ ●

I_{load} [mA]	P_{load} [W]	U_{load} [V _{DC}]	U_i/f_i	I_i [A]	t_i [°C]	λ
150-1050	40	18-42	220-240V 0/50/60Hz	0,21	-20...+35	0,3C-0,95

inventronics

picture only for reference, valid print on product⁵⁾



A

Input⁷⁾
L1/L2/L3/N

N
L
Mains⁹⁾

Output⁸⁾
LED-
LED+

LED+

SELV

Suitable for the following track systems: ¹⁰⁾
GLOBAL, EUTRAC, NUCO, STAFF, NORLUX, POWERGEAR.

OT Wi	40W
B16	76x
B10	47x
	≤ 36 A
T _H	7 μs



Year¹¹⁾ Week¹²⁾

X2505



Radio frequency ¹³⁾	2.4 GHz
Wireless protocol ¹⁴⁾	Qualified Bluetooth mesh ¹⁶⁾
Wireless range ¹⁵⁾	10 m line of sight ¹⁷⁾

inventronics



Ⓔ Installing and operating information (built-in LED power supply): Connect only LED load type. LED module will be switched off when output voltage is outside the voltage range given on the driver. Wiring information (see fig. A): Do not connect the outputs of two or more units. Output current adjustment = via programming software using Near Field Communication (NFC) in mains off mode only. For Near Field Communication (NFC) please refer to Tuner4TRONIC at www.inventronicsglobal.com/t4t. Unit is permanently damaged if mains is applied to the terminals LED+/LED-. Bluetooth network reset: (1) Power off device and disconnect from mains, apply short circuit between LED+ and LED-, (2) connect device to mains and power on for at least 2 seconds, (3) power off device, disconnect from mains and remove short circuit. Reset completed. The device can be put into operation using the HubSense Commissioning Tool version 1.30.1 (<https://platform.hubsense.eu>), subject to prior acceptance of the Terms of Use and the Privacy Policy. Inventronics GmbH may terminate or suspend the use of the HubSense Commissioning Tool at any time and for any or no reason in its sole discretion, even if access and use is continued to be allowed to others. Compatibility to future versions of the HubSense Commissioning tool is not guaranteed. The device complies with Bluetooth mesh Standard v1.0. It can also be used in 3rd party Bluetooth mesh network, that complies with this standard and that supports the mesh models of this device, and with certain 3rd party commissioning tools, that support the mesh models of this device. In order to ensure correct interoperability a verification with the 3rd party network components and the 3rd party commissioning tool is necessary in advance. Please contact the support (support@hubsense.eu) to receive the actual list of supported models for this device. Inventronics GmbH shall have no liability for any 3rd party commissioning tool and does not make any representations, express or implied, about the availability and/or performance of such commissioning tool. Inventronics GmbH shall have no liability for and does not make any representations, express or implied, about the connectivity of Inventronics GmbH QBM products with any other products. Hereby, Inventronics GmbH declares that the radio equipment types OT Wi 40/220-240/1A0 NFC BL T-B, OT Wi 40/220-240/1A0 NFC BL T-W and OT Wi 40/220-240/1A0 NFC BL T-G are in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.inventronicsglobal.com.

NFC Frequency range: 13 553 – 13 567 kHz; Bluetooth frequency range: 2400 - 2483.5 MHz; Max HF output power (EIRP) of the product: 4 dBm; Technical support: www.inventronicsglobal.com

1) Constant current LED Power Supply, 2) Made in China, 3) Maximum mechanical loading of 50N inclusive weight of the LED module for ceiling mounting and 25N for wall mounting, 4) Wire Preparation, Push in, 5) picture only for reference, 6) to point, 7) Input, 8) Output, 9) Mains, 10) Suitable for the following track systems, 11) Year, 12) Week, 13) Radio frequency, 14) Wireless protocol, 15) Wireless range, 16) Qualified Bluetooth Mesh, 17) 10 m line of sight.

WARNING: It is forbidden to allow any kind of solvent, glue, grease, oil, cleaner, etc. to come into contact with the OPTOTRONIC driver. Such materials can cause cracking and/or damage to the device, for which Inventronics GmbH will not be liable. 1. When the track is connected to a three-phase system it is possible to select the phase (L1, L2 or L3) to distribute the single luminaires in the system, by means of the proper selector (a) of the adaptor. 2. Insert the support end into the track until you can hear a 'click' sound or feel it is completely attached. The release latch (d) will be pressed. Make sure the mechanical key (b) in the adaptor matches the groove (c) in the track. 3. Rotating the handles ("e" is mains) until they reach the locking position. (a) Selector, (b) Mechanical key, (c) Groove, (d) Release latch, (e) Handle for mains. The responsibility for conformity assessment and declaration of the completed luminaire (OPTOTRONIC Driver with LED light source) lies with the manufacturer of the luminaire. The same applies for the information to the customer about safety and concerning the postal address at which the manufacturer can be contacted (reference to Directive 2014/53/EU).

Ⓓ Installations- und Betriebshinweise (Einbau-LED-Betriebsgerät): Schließen Sie nur LED-Lasttypen an. Das LED-Modul wird abgeschaltet, wenn sich die Ausgangsspannung außerhalb des auf dem Treiber angegebenen Spannungsbereichs befindet. Verdrahtungshinweise (siehe Abb. A): Die Ausgänge von zwei oder mehreren Geräten dürfen nicht verbunden werden. Einstellung Ausgangsstrom = über Programmier-Software mithilfe der Nahfeldkommunikation (NFC) nur im netzspannungsfreien Zustand. Für weitere Informationen zur Nahfeldkommunikation (NFC) siehe Tuner4TRONIC unter www.inventronicsglobal.com/t4t. Das Gerät wird dauerhaft beschädigt, wenn an die Klemmen LED+/LED- Netzversorgungs angelegt wird. Zurücksetzen per Bluetooth-Verbindung: (1) Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Netzversorgung. (Schließen Sie LED+ und LED- kurz. (2) Schließen Sie das Gerät an die Netzspannung an und schalten Sie es mindestens zwei Sekunden lang ein. (3) Schalten Sie das Gerät aus, trennen Sie es von der Netzversorgung und entfernen Sie die Kurzschlussverbindung. Die Zurücksetzung ist abgeschlossen. Das Gerät kann mit dem HubSense Commissioning Tool, Version 1.30.1 (<https://platform.hubsense.eu>) in Betrieb gesetzt werden, die Annahme der Nutzungsbedingungen sowie der Datenschutzrichtlinie vorausgesetzt. Inventronics GmbH kann die Nutzung des HubSense Commissioning Tool jederzeit aus beliebigem Grund und ohne Angabe von Gründen nach eigenem Ermessen beenden oder aussetzen, auch wenn anderen weiterhin Zugang dazu und Nutzung gewährt wird. Die Kompatibilität mit zukünftigen Versionen des HubSense Commissioning Tool kann nicht garantiert werden. Das Gerät erfüllt den Bluetooth-Mesh-Standard v1.0. Es kann auch in einem Bluetooth-Mesh-Netzwerk anderer Hersteller, das diesen Standard erfüllt und die Netzmodelle dieses Geräts unterstützt, sowie mit bestimmten Inbetriebnahme-Tools anderer Hersteller, die die Netzmodelle dieses Geräts unterstützen, verwendet werden. Um eine korrekte Interpo-

OPTOTRONIC® LED Power Supply

responsabilité zu gewährleisten, ist vorab eine Überprüfung der Netzwerkkomponenten und Inbetriebnahme-Tools der anderen Hersteller erforderlich. Wenden Sie sich bitte an den Support (support@hubsense.eu), um die aktuelle Liste der unterstützten Modelle für dieses Gerät zu erhalten. Inventronics GmbH übernimmt keine Haftung für die Inbetriebnahme-Tools anderer Hersteller und macht keine ausdrücklichen oder implizierten Angaben zur Verfügbarkeit und/oder Leistungsfähigkeit dieser Inbetriebnahme-Tools. Inventronics GmbH übernimmt keine Haftung für und macht keine ausdrücklichen oder implizierten Angaben zur Verbindungsfähigkeit von Inventronics GmbH QBM-Produkten mit anderen Produkten. Hiermit erklärt die Inventronics GmbH, dass die Funkanlagentypen OT WI 40/220-240/1A0 NFC BL T-B, OT WI 40/220-240/1A0 NFC BL T-W und OT WI 40/220-240/1A0 NFC BL T-G der Richtlinie 2014/53/UE entsprechen. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgenden Internetadresse verfügbar: www.inventronicsglobal.com.
NFC-Frequenzbereich: 13553 – 13567 kHz; Bluetooth-Frequenzbereich: 2400 – 2483,5 MHz; Maximale HF-Ausgangsleistung (EIRP) des Produkts: 4 dBm.
Technische Unterstützung: www.inventronicsglobal.com

1) Konstantstrom-LED-Betriebsgerät. 2) Hergestellt in China. 3) 50 N maximale mechanische Belastung einschließlich Gewicht des LED-Moduls bei Deckenmontage. 25 N bei Wandmontage. 4) Drahtvorbereitung. Einstecken. 5) Foto dient nur als Referenz. 6) te-Punkt. 7) Eingang. 8) Ausgang. 9) Netzversorgung. 10) Für folgende Schienen geeignet. 11) Jahr. 12) Woche. 13) Funkfrequenz. 14) Wireless-Protokoll. 15) Funkreichweite. 16) Qualifiziertes Bluetooth Mesh. 17) 10 m Sichtlinie.

WARNUNG: Es dürfen keinerlei Lösungsmittel, Klebstoffe, Fette, Öle, Reinigungsmittel, etc. mit dem OPTOTRONIC-Treiber in Kontakt kommen. Diese Materialien können zu Rissbildung und/oder Schaden am Gerät führen, für die die Inventronics GmbH nicht haftbar gemacht werden kann. 1. Wenn die Stromschiene an ein Dreiphasensystem angeschlossen wird, kann die Phase (L1, L2 oder L3) für die Verteilung der einzelnen Leuchten im System mit dem entsprechenden Wahlschalter (a) des Adapters ausgewählt werden. 2. Führen Sie das Trägerelement der Schiene ein, bis Sie ein „Klick“-Geräusch hören oder spüren, dass es vollständig arretiert ist. Die Entriegelungsklinke (d) wird gedrückt. Achten Sie darauf, dass die Passfeder (b) im Adapter in die Nut (c) in der Schiene passt. 3. Drehen Sie den Hebel („e“ ist Netzspannung), bis er die Verriegelungsposition erreicht. (a) Wahlschalter, (b) Passfeder, (c) Nut, (d) Entriegelungsklinke, (e) Hebel für Netzspannung. Die Verantwortung für die Konformitätsbewertung und -erklärung der fertigen Leuchte (OPTOTRONIC-Treiber mit LED-Lichtquelle) liegt beim Hersteller der Leuchte. Gleiches gilt für die Informationierung des Kunden über die Sicherheit und über die Postanschrift, unter der der Hersteller kontaktiert werden kann (Hinweis auf die Richtlinie 2014/53/UE).

Ⓔ Informations pour l'installation et le fonctionnement (alimentation LED intégrée): Branchement avec type de charge LED uniquement. Le module LED s'éteint lorsque la tension de sortie ne respecte pas la plage de tension mentionnée sur le conducteur. Informations de câblage (voir fig. A): Ne pas brancher les sorties de deux unités ou plus. Configuration du courant de sortie = via logiciel de programmation avec Near Field Communication (NFC). Couper impérativement l'alimentation secteur au préalable. Pour plus d'informations sur Near Field Communication (NFC), consultez Toner4TRONIC: www.inventronicsglobal.com/t4t. L'unité est en permanence endommagée si le courant est appliqué aux bornes LED+/-LED-. Réinitialisation du réseau Bluetooth: (1) éteindre et débrancher l'appareil, court-circuiter LED+ et LED-, (2) brancher l'appareil et l'allumer pendant au moins 2 secondes, (3) éteindre l'appareil, le débrancher et supprimer le court-circuit. Réinitialisation terminée. Vous pouvez utiliser l'outil de mise en service HubSense 1.30.1 (<https://platform.hubsense.eu>) pour mettre en service l'appareil. Pour cela, il faut avoir préalablement accepté les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité. Inventronics GmbH se réserve le droit d'interrompre ou d'annuler l'utilisation de l'outil de mise en service HubSense à tout moment et à quelle que soit la raison, quand bien même son utilisation reste possible pour des utilisateurs tiers. La compatibilité avec les futures versions de l'outil de mise en service HubSense n'est pas garantie. L'appareil est conforme à la norme Bluetooth Mesh v1.0. Il peut également être utilisé dans un réseau Bluetooth Mesh tiers qui est conforme à cette norme et prend en charge les modèles Mesh de cet appareil, ainsi qu'avec certains outils de mise en service tiers qui prennent en charge les modèles Mesh de cet appareil. Afin de garantir une interopérabilité satisfaisante, il est nécessaire de vérifier à l'avance le fonctionnement avec des composants réseau et l'outil de mise en service tiers. Veuillez contacter l'assistance (support@hubsense.eu) afin de recevoir la liste actuelle des modèles pris en charge par cet appareil. Inventronics GmbH décline toute responsabilité vis-à-vis de cet appareil, ainsi qu'avec certains outils de mise en service tiers qui prennent en charge les modèles Mesh de cet appareil. Inventronics GmbH ne s'engage pas à garantir la disponibilité et/ou les performances de l'outil de mise en service. Inventronics GmbH décline toute responsabilité vis-à-vis de l'outil de mise en service et à quelle que soit la raison, concernant la connectivité des produits Inventronics GmbH QBM avec d'autres produits. Inventronics GmbH atteste par la présente de la conformité des équipements radio OT WI 40/220-240/1A0 NFC BL T-B, OT WI 40/220-240/1A0 NFC BL T-W et OT WI 40/220-240/1A0 NFC BL T-G avec la directive 2014/53/UE. Le texte de cette déclaration UE de conformité peut être consulté dans son intégralité à l'adresse suivante: www.inventronicsglobal.com.

Bande de fréquences NFC: 13 553 – 13 567 kHz; Bande de fréquences Bluetooth: 2 400 – 2 483,5 MHz; Puissance de sortie HF (PIRE) maximale du produit: 4 dBm.

Support technique: www.inventronicsglobal.com

1) Alimentation LED courant constant. 2) Fabrique en Chine. 3) Charge mécanique maximale de 50 N, poids du module LED compris, pour une fixation au plafond, et de 25 N pour une fixation au mur. 4) Préparation des fils, push-in. 5) Image non contractuelle. 6) Point te. 7) Entrée. 8) Sortie. 9) Alimentation électrique. 10) Convient aux types de rails suivants. 11) Année. 12) Semaine. 13) Fréquence radio. 14) Protocole sans fil. 15) Portée sans fil. 16) Homologation Bluetooth Mesh. 17) Visibilité directe 10 m.

AVERTISSEMENT: Aucun solvant, colle, graisse, huile, nettoyant, etc., ne doit entrer en contact avec le module OPTOTRONIC. Tout contact avec les corps

étrangers susmentionnés peut provoquer des fissures et/ou endommager les composants. Inventronics GmbH ne peut être tenu responsable de ces dommages.

1. Lorsque le rail est connecté à un système triphasé, il est possible de sélectionner une phase (L1, L2 ou L3) pour répartir les luminaires individuels dans le système via le sélecteur approprié (a) de l'adaptateur. 2. Insérez l'extrémité de support dans le rail jusqu'à ce que vous entendiez un clic ou sentiez qu'elle est bien fixée. Le verrou de déblocage (d) sera enclenché. Assurez-vous que la clé mécanique (b) de l'adaptateur s'insère correctement dans la rainure (c) du rail. 3. Faites pivoter le levier (« e » correspond à l'alimentation secteur) jusqu'à ce qu'il atteigne la position de verrouillage. (a) Sélecteur, (b) Clé mécanique, (c) Rainure, (d) Verrou de déblocage, (e) Levier pour alimentation secteur. L'évaluation et la déclaration de conformité du luminaire (pilote OPTOTRONIC avec source LED) incombent au fabricant du luminaire. Ce dernier est également tenu de fournir au client les informations nécessaires en matière de sécurité ainsi que l'adresse postale à laquelle il peut être contacté (cf. directive 2014/53/UE).

① Informazioni su installazione e funzionamento (alimentatore LED integrato): Collegare soltanto tipi di carico LED. Il modulo LED si spegne quando la tensione di uscita è al di fuori dell'intervallo di tensione indicato sul driver. Informazioni sul cablaggio (vedi fig. A): Non connettere le uscite di due o più unità. Regolazione corrente in uscita = via software di programmazione usando Near Field Communication (NFC) solamente con rete in modalità spento. Per Near Field Communication (NFC) fare riferimento a Toner4TRONIC: www.inventronicsglobal.com/t4t. L'unità viene danneggiata permanentemente se si applica la tensione di rete ai terminali LED+/-LED-. Ripristino rete Bluetooth: (1) Spegner il dispositivo e disconnetterlo dalla tensione di rete, creare un cortocircuito tra LED+ e LED-, (2) connettere il dispositivo alla tensione di rete e attivare l'alimentazione per almeno 2 secondi, (3) spegnere il dispositivo, disconnetterlo dalla tensione di rete e disattivare il cortocircuito. Ripristino completato. Il dispositivo può essere messo in funzione utilizzando lo strumento di messa in servizio di HubSense versione 1.30.1 (<https://platform.hubsense.eu>), previa accettazione dei Termini di utilizzo e dell'Informativa sulla privacy. Inventronics GmbH può interrompere o sospendere l'uso dello strumento di messa in servizio HubSense in qualsiasi momento e per qualsiasi o nessun motivo a sua esclusiva discrezione, anche se l'accesso e l'uso continuano ad essere autorizzati ad altri. La compatibilità con future versioni dello strumento di messa in servizio HubSense non è garantita. Il dispositivo è conforme allo standard Bluetooth mesh v1.0. Può essere utilizzato anche in una rete Bluetooth mesh di terze parti conforme a questo standard e che supporta i modelli mesh di questo dispositivo; inoltre è compatibile con alcuni tool per la messa in servizio di terze parti che supportano i modelli mesh di questo dispositivo. Per garantire una corretta interoperabilità è necessario verificare in anticipo la compatibilità dei componenti di rete e dei tool per la messa in servizio di terze parti. Per ricevere una lista aggiornata dei modelli supportati per questo dispositivo contattare il supporto (support@hubsense.eu). Inventronics GmbH non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi tool di commissionamento di terze parti e non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione, esplicita o implicita, sulla disponibilità e/o sulle prestazioni dei tool di commissionamento. Inventronics GmbH non si assume alcuna responsabilità e non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione, esplicita o implicita, sulla connettività dei prodotti Inventronics GmbH QBM con qualsiasi altro prodotto. Con la presente, Inventronics GmbH dichiara che gli equipaggiamenti radio di tipo OT WI 40/220-240/1A0 NFC BL T-B, OT WI 40/220-240/1A0 NFC BL T-W e OT WI 40/220-240/1A0 NFC BL T-G sono conformi alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità europea è disponibile sul seguente indirizzo: www.inventronicsglobal.com.

Intervallo di frequenza NFC: 13 553 – 13 567 kHz; Intervallo di frequenza Bluetooth: 2400 – 2483,5 MHz; Alimentazione max HF output (EIRP) del prodotto: 4 dBm.

Supporto tecnico: www.inventronicsglobal.com

1) Alimentazione LED a corrente costante. 2) Prodotto in Cina. 3) Max. carico meccanico di 50 N, incluso il peso del modulo LED per il montaggio a soffitto e di 25 N per il montaggio a parete. 4) Preparazione cavo. spingere. 5) Immagine solo come riferimento. 6) Punto te. 7) Ingresso. 8) Uscita. 9) Rete. 10) Adatto per i seguenti binari. 11) Anno. 12) Settimana. 13) Frequenza radio. 14) Protocollo wireless. 15) Campo wireless. 16) Bluetooth Mesh qualificata. 17) 10 m campo visivo.

AVVERTENZA: È vietato far entrare qualsiasi tipo di solvente, collante, lubrificante, olio, detergente, ecc. in contatto con il driver OPTOTRONIC. Questi materiali possono causare spaccature e/o danni al dispositivo per i quali Inventronics GmbH non è da ritenersi responsabile. 1. Quando il binario è collegato a un sistema trifase è possibile selezionare la fase (L1, L2 o L3) per alimentare le singole lampade nel sistema, utilizzando il selettore apposito (a) presente sull'adattatore. 2. Inserire l'estremità di supporto nel binario finché non si sente un "clic" o finché non è fissata del tutto. In questo modo la chiusura di rilascio (d) rimarrà premuta. Assicurarsi che il tasto meccanico (b) sull'adattatore si trovi in corrispondenza della scanalatura (c) nel binario. 3. Ruotare la manopola ("e" è la tensione di rete) finché non raggiunge la posizione di bloccaggio. (a) selettore, (b) tasto meccanico, (c) scanalatura, (d) chiusura di rilascio, (e) manopola per tensione di rete. Il produttore dell'apparecchio di illuminazione è il responsabile per la valutazione e dichiarazione di conformità dell'apparecchio nella sua completezza (driver OPTOTRONIC con sorgente luminosa LED). Lo stesso dicasi per le informazioni fornite al cliente sulla sicurezza e in riferimento al recapito postale tramite il quale è possibile contattare il produttore (con riferimento alla direttiva 2014/53/UE).

OPTOTRONIC® LED Power Supply

(E) Indicações de instalação e funcionamento (fuente de alimentación LED integrada): Conecte solo tipo de carga LED. El módulo LED se apaga cuando la tensión de salida está fuera del intervalo de tensión indicado en el driver. Indicaciones sobre cableado (véase la fig. A): No conecte las salidas de dos o más unidades. Ajuste de la corriente de salida: mediante programación de software con comunicación CAN o cercano (NFC) solo con la red en modo apagado. Para más información sobre comunicación de campo cercano (NFC) consulte Tuner4TRONIC: www.inventronicsglobal.com/t4t. La unidad resultará dañada de forma permanente si se aplica tensión de suministro a los terminales LED+/-LED-. Restablecimiento de la red Bluetooth: (1) Apague el dispositivo y desconecte de la fuente de alimentación, aplique cortocircuito entre LED+ y LED-, (2) Conecte el dispositivo a la fuente de alimentación y manténgalo encendido durante 2 segundos como mínimo, (3) Apague el dispositivo, desconecte de la fuente de alimentación y elimine el cortocircuito. Restablecimiento finalizado. El dispositivo se puede poner en funcionamiento con la herramienta de puesta en marcha HubSense 1.30.1 (<https://platform.hubsense.eu>), previa aceptación de las Condiciones de uso y la Política de privacidad. Inventronics GmbH puede rescindir o suspender en cualquier momento el uso de la herramienta de puesta en marcha HubSense por cualquier motivo o sin motivo alguno, a su entera discreción, incluso si se sigue permitiendo el acceso y el uso a otros. No se garantiza la compatibilidad con futuras versiones de la herramienta de puesta en marcha HubSense. El dispositivo cumple el estándar Bluetooth Mesh v1.0. También puede utilizarse en redes de malla Bluetooth de otros fabricantes que cumplan este estándar y que admitan los modelos con funcionalidad de malla de este dispositivo, así como con determinadas herramientas de puesta en marcha de otros fabricantes que admitan los modelos de malla de este dispositivo. Para garantizar una correcta interoperabilidad, es preciso verificar de antemano los componentes de red y herramientas de puesta en marcha de otros fabricantes. Póngase en contacto con el departamento de asistencia (support@hubsense.eu) para obtener la lista actualizada de modelos compatibles con este dispositivo. Inventronics GmbH no asumirá ninguna responsabilidad por ninguna herramienta de puesta en marcha de otros fabricantes que no se pronunciará, de forma expresa ni implícita, sobre la disponibilidad o el rendimiento de dicha herramienta. Inventronics GmbH no asumirá ninguna responsabilidad y no se pronunciará, de forma expresa ni implícita, sobre la conectividad de los productos Inventronics GmbH QBM con cualquier otro producto. Por la presente, Inventronics GmbH declara que los equipos de red tipo OT Wi 40/220-240/1A0 NFC BL-T-B, OT Wi 40/220-240/1A0 NFC BL-T-W y OT Wi 40/220-240/1A0 NFC BL-T-G cumplen la directiva 2014/53/UE. Puede consultar el texto completo de la declaración de conformidad de la EU en la siguiente dirección de internet: www.inventronicsglobal.com.

Rango de frecuencias NFC: 13 553 - 13 567 kHz; Rango de frecuencias Bluetooth: 2400 - 2483.5 MHz; Potencia máx. de salida HF (EIRP) del producto: 4 dBm.

Asistencia técnica: www.inventronicsglobal.com

(1) Fuente de alimentación LED con corriente constante. (2) Fabricado en China. (3) Carga mecánica máxima de 50N, incluyendo el peso del módulo LED para su instalación en techo y de 25N para su instalación en pared. (4) Preparación del cableado, pulser el botón. (5) La imagen solo es de referencia. (6) Punto te. (7) Entrada. (8) Salida. (9) Red. (10) Apto para los siguientes carriles. (11) Año. (12) Semana. (13) Frecuencia de radio. (14) Protocolo de comunicación. (15) Indicador. (16) Certificado para bluetooth de conexión a red. (17) 10 m campo visual.

ADVERTENCIA: Está prohibido usar cualquier tipo de disolvente, pegamento, grasa, aceite, detergente, etc. que pueda estar en contacto con el conductor OPTOTRONIC. Estos materiales pueden causar roturas y daños en el dispositivo. Inventronics GmbH no se hace responsable de estos daños. 1. Si el carril está conectado a un sistema trifásico es posible seleccionar la fase (L1, L2 o L3) utilizada para alimentar la luminaria correspondiente en el sistema mediante el selector adecuado (a) del adaptador. 2. Inserte la brida en el carril hasta que haga clic o este fijada completamente. Así quedará presionado el pestillo de desbloqueo (d). Asegúrese de que la llave mecánica (b) del adaptador encaja correctamente en la ranura (c) del carril. 3. Gire la palanca («+» es la red eléctrica) hasta alcanzar la posición de bloqueo. (a) Selector. (b) Llave mecánica. (c) Ranura. (d) Pestillo de desbloqueo. (e) Palanca para red. El fabricante de la luminaria es responsable de la evaluación de conformidad y de la declaración de la luminaria completa (controlador OPTOTRONIC con fuente de luz LED). Así mismo también es responsable de informar debidamente al cliente sobre la seguridad y de proporcionarle su dirección postal para que pueda contactarle (referencia a la directiva 2014/53/UE).

(P) Información de instalación e funcionamiento (fonte de alimentação LED embutida): Ligue apenas o tipo de carga LED. O desligamento do módulo LED ocorre quando a tensão de saída estiver fora do intervalo de tensão especificada no controlador. Informação sobre ligação dos cabos (fig. A): Não interligar as saídas de duas ou mais unidades. Regulação da corrente de saída - via software de programação utilizando Near Field Communication (NFC) - apenas com a tensão de rede desligada. Para NFC (Near Field Communication), consulte Tuner4TRONIC: www.inventronicsglobal.com/t4t. O transmissor ficará permanentemente ligado se for aplicada alimentação aos terminais LED+/-LED-. Reinicialização da rede Bluetooth: (1) Desligue o dispositivo e desconecte a ligação à alimentação, aplique um curto-circuito entre o LED+ e o LED-, (2) ligue o dispositivo à rede e ligue-o por pelo menos 2 segundos, (3) desligue o dispositivo, desconecte a ligação à alimentação e remova o curto-circuito. Reinicialização concluída. O dispositivo pode ser colocado em funcionamento com a Ferramenta de Colocação em Funcionamento HubSense, versão 1.30.1 (<https://platform.hubsense.eu>), sujeita a aceitação prévia dos Termos de Utilização e da Política de Privacidade. A Inventronics GmbH pode concluir ou suspender a utilização da Ferramenta de Colocação em Funcionamento HubSense em qualquer altura, por qualquer motivo, à sua descrição, mesmo que o acesso e a utilização continuem a ser permitidos a outras pessoas. A compatibilidade com versões futuras com a Ferramenta de Colocação em Funcionamento HubSense não é garantida. O dispositivo está em conformidade com o standard Bluetooth mesh v1.0. Ele também pode ser usado numa rede de malla Bluetooth de terceiros, que está em conformidade com este standard e suporta os modelos de malla deste dispositivo, e com certas ferramentas de comissãoamento de terceiros, que suportam os modelos de malla deste dispositivo. Para garantir a interoperabilidade correta, é necessária uma verificação prévia dos componentes de rede de terceiros e a ferramenta de comissãoamento de terceiros. Entre em contacto com o suporte técnico para obter instruções sobre como receber a lista de modelos suportados para este dispositivo. A Inventronics GmbH não assume a responsabilidade por qualquer ferramenta de comissãoamento de

terceiros e não faz representações, expressas ou implícitas, sobre a disponibilidade e/ou desempenho de tal ferramenta de comissãoamento. A Inventronics GmbH não assume a responsabilidade por e não faz representações, expressas ou implícitas, sobre a conectividade dos produtos Inventronics GmbH QBM com nenhum outro produto. Pelo presente, Inventronics GmbH declara que os tipos de equipamento de rede OT Wi 40/220-240/1A0 NFC BL-T-B, OT Wi 40/220-240/1A0 NFC BL-T-W e OT Wi 40/220-240/1A0 NFC BL-T-G cumprem com a Diretiva 2014/53/UE. Pode consultar o completo texto da declaração de conformidade no seguinte site da internet: www.inventronicsglobal.com.

Gama de frequências NFC: 13 553 - 13 567 kHz; Gama de frequências Bluetooth: 2400 - 2483.5 MHz; Potência máx. de saída HF (p.i.r.e.) do produto: 4 dBm.

Assistência técnica: www.inventronicsglobal.com

(1) Alimentação elétrica do LED por corrente constante. (2) Fabricado na China. (3) Carga mecânica máxima de 50 N, incluindo o peso do módulo LED para montagem em teto e 25N para montagem em parede. (4) Preparação para tensão. (5) Imagem apenas para referência. (6) Ponto te. (7) Entrada. (8) Saída. (9) Linha de alimentação elétrica. (10) Adequado para os seguintes trilhos. (11) Ano. (12) Semana. (13) Frequência de rádio. (14) Protocolo sem fios. (15) Alcance sem fios. (16) Malla Bluetooth qualificada. (17) Linha de visão de 10 m.

AVISO: É proibido o contato de qualquer tipo de solvente, cola, graxa, óleo ou detergente, etc. com o controlador OPTOTRONIC. Tais materiais podem causar rachaduras e/ou danos no dispositivo, pelos quais a Inventronics GmbH não se responsabiliza. Quando o trilho está ligado a um sistema trifásico, é possível selecionar a fase (L1, L2 ou L3) para alimentar a luminária correspondente no sistema através do seletor adequado (a) do adaptador. 2. Insira a extremidade do suporte no trilho até ouvir um "clique" ou sentir que está completamente encaixado. O tranco de desbloqueio (d) será pressionado. Certifique-se de que a chave mecânica (b) no adaptador corresponde à ranhura (c) no trilho. 3. Rodar os manípulos ("e" é a tensão da rede) até que atinjam a posição de bloqueio. (a) Seletor. (b) Chave mecânica. (c) Ranura. (d) Tranco de desbloqueio. (e) Manipulo para tensão. O fabricante da luminária é responsável pela avaliação da conformidade e pela declaração da luminária completa (Controlador OPTOTRONIC com fonte de luz LED). O mesmo se aplica a informações ao cliente acerca da segurança e do endereço postal para entrar em contacto com o fabricante (referência à Diretiva 2014/53/UE).

(GR) Πληροφορίες εγκατάστασης και χειρισμού (ενσωματωμένη τροφοδοσία LED): Συνδέστε μόνο σε τύπο τροφοδότη LED. Η μονάδα LED απενεργοποιείται όταν η τάση εξόδου είναι εκτός του εύρους τάσης που έχει οριστεί για τον οδηγό. Πληροφορίες καλωδίωσης (βλ. εικ. Α): Μην συνδέετε τις εξόδους δύο ή περισσότερων μονάδων. Ρύθμιση ρεύματος εξόδου - μέσω λογισμικού προγραμματισμού με χρήση Επικοινωνίας κοντινής απόστασης (NFC) μόνο σε κατάσταση λειτουργίας εκτός δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με την Επικοινωνία κοντινής απόστασης (NFC), ανατρέξτε στο Tuner4TRONIC: www.inventronicsglobal.com/t4t. Η μονάδα υφίσταται μόνιμη βλάβη εάν οι ακροδέκτες LED+/-LED- συνδεθούν με τροφοδοσία ρεύματος. Επαναφορά δικτύου Bluetooth: (1) Απενεργοποιήστε τη συσκευή και απουσιάζετε την από το δίκτυο, δηλώνοντας βραχυκύκλωση μεταξύ LED+ και LED-, (2) συνδέστε τη συσκευή στο δίκτυο και ενεργοποιήστε την για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα. (3) απενεργοποιήστε τη συσκευή, απουσιάζετε την από το δίκτυο και διακόψτε το βραχυκύκλωμα. Η επαναφορά έχει ολοκληρωθεί. Η συσκευή μπορεί να τεθεί σε λειτουργία χρησιμοποιώντας το εργαλείο θέσης σε λειτουργία HubSense έκδοσης 1.30.1 (<https://platform.hubsense.eu>), κατόπιν προηγούμενης αποδοχής των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου. Η Inventronics GmbH μπορεί να διακόψει ή να αναστείλει τη χρήση του εργαλείου θέσης σε λειτουργία HubSense οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, ακόμη και εάν συνεχίσει να επιτρέπεται η πρόσβαση και η χρήση σε άλλους. Η συμπαράθεση με μελλοντικές εκδόσεις του εργαλείου θέσης σε λειτουργία HubSense δεν είναι εγγυημένη. Η συσκευή συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του προτύπου v1.0 για δίκτυα πλέγματος Bluetooth. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε δίκτυα πλέγματος Bluetooth άλλου κατασκευαστή, το οποίο συμμορφώνεται με αυτό το πρότυπο και υποστηρίζει την μοντέλα πλέγματος αυτής της συσκευής, αλλά και με συγκεκριμένα εργαλεία έγχρωμης λειτουργίας άλλου κατασκευαστή που υποστηρίζουν τα μοντέλα πλέγματος αυτής της συσκευής. Προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή διαλειτουργικότητα, είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί εκ των προτέρων έλεγχος με στοιχεία δικτύου άλλου κατασκευαστή και με τα εργαλεία έγχρωμης λειτουργίας άλλου κατασκευαστή. Επικοινωνήστε με την υποστήριξη (support@hubsense.eu) για να παραλάβετε τον κατάλογο των μοντέλων αυτής της συσκευής που υποστηρίζονται. Η Inventronics GmbH δεν φέρει καμία ευθύνη για το εργαλείο έγχρωμης λειτουργίας άλλου κατασκευαστή και δεν κάνει δηλώσεις εκπροσώπησης, ρητές ή υποδηλωμένες, σχετικά με τη διαθεσιμότητα και/ή την απόδοση ενός τέτοιου εργαλείου έγχρωμης λειτουργίας. Η Inventronics GmbH δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν προβαίνει σε καμία δέσμευση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με τη συνδεσιμότητα των προϊόντων της Inventronics GmbH QBM με οποιαδήποτε άλλα προϊόντα. Δια του παρόντος, η Inventronics GmbH δηλώνει ότι οι ραδιοσυχνότητες εξόδου τύπου OT Wi 40/220-240/1A0 NFC BL-T-B, OT Wi 40/220-240/1A0 NFC BL-T-W και OT Wi 40/220-240/1A0 NFC BL-T-G είναι σύμφωνες με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διαδικτυακή διεύθυνση: www.inventronicsglobal.com.

Εύρος συχνότητας NFC: 13.553 - 13.567 kHz. Εύρος συχνότητας Bluetooth: 2.400 - 2.483.5 MHz. Μέγιστη έξοδος HF (EIRP) του προϊόντος: 4 dBm.

Τεχνική υποστήριξη: www.inventronicsglobal.com

(1) Ηλεκτρική τροφοδοσία συνεχούς ρεύματος με LED. (2) Χώρα προέλευσης Κίνα. (3) Μέγιστο μηχανικό φορτίο 50 N, συμπεριλ. του βάρους της μονάδας LED για τοποθέτηση σε οροφή και 25 N για τοποθέτηση σε τοίχο. (4) Προετοιμασία καλωδίου. (5) Πόντος τε. (6) Εικόνα μόνο για αναφορά. (7) Είσοδος. (8) Έξοδος. (9) Παροχή ρεύματος. (10) Κατάλληλο για το ακόλουθο. (11) Έτος. (12) Έξοδος. (13) Ραδιοσυχνότητα. (14) Πρωτόκολλο ασύρματης λειτουργίας v1.5. Εύρος ασύρματης λειτουργίας. (15) Ειδικό πλέγμα Bluetooth. (17) Οπτικό πεδίο 10 m.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Απαγορεύεται ο οδηγός OPTOTRONIC να έρθει σε επαφή με οποιονδήποτε τύπο διαλύτη, κόλλας, γρασού, λαδιού, καθαριστικού κλπ. Η επαφή με αυτά τα υλικά μπορεί να προκαλέσει στη συσκευή ρωγμές ή/και βλάβη, για τις οποίες η Inventronics GmbH δεν θα φέρει ευθύνη. 1. Όταν το κανάλι είναι συνδεδεμένο σε τριφασικό σύστημα, είναι δυνατό να επιλέξετε τη φάση (L1, L2 ή L3) για να καταστήσετε τα μονά φωτιστικά στο σύστημα, μέσω του κατάλληλου επιλογέα (a) του προσαρμογέα. 2. Τοποθετήστε το ακρο στρίψης στο κανάλι μέχρι να ακούσετε «κλικ» ή να αισθανθείτε ότι έχει συνδεθεί πλήρως. Το μαντάλο απελευ-

OPTOTRONIC® LED Power Supply

θέρωσης (d) θα παθηθεί. Βεβαιωθείτε ότι το μηχανικό κλειδί (b) στον προσαρμογέα ταίριαζει στην εσοχή (c) του καναλιού. 3. Περιοριστήρι των μεγάλων («» είναι η τροφοδοσία) μέχρι να φτάσουν στη θέση ασφαλείας. (e) Επιλογέας, (b) Μηχανικό κλειδί, (c) Εσοχή, (d) Μόλυβδο στελεχών, (e) Μόλυβδος τροφοδοσίας. Ο κατασκευαστής του φωτιστικού φέρει την ευθύνη για την αξιολόγηση και τη δέσμευση συμμόρφωσης του ολοκληρωμένου φωτιστικού (όδηγος OPTOTRONIC με φωτεινή τηγή LED). Το ίδιο ισχύει και για την ενσωμάτωση του πελάτη σχετικά με την ασφαλεία και την ταχυρότητα διέλευσης από την οποία επικοινωνούν ο κατασκευαστής (αναφορά στην οδηγία 2014/53/ΕΕ).

⚠️ **Installatie- en gebruiksinstructies (ingebouwde leedvoeding):** Sluit alleen het type voor LED-vermogen aan. De ledemodule zal worden uitgeschakeld wanneer de uitgangsspanning buiten het spanningsbereik op de driver valt. Informatie over bedrading (zie fig. A): Sluit niet de uitgangen van twee of meer units aan. Aanpassing uitgangsstroom = via programmeersoftware met NFC (Near Field Communication) en alleen als de netstroom is uitgeschakeld. Voor meer informatie over Near-Field Communication (NFC) kunt u Tuner4TRONIC raadplegen: www.inventronicsglobal.com/t4t. De eenheid wordt permanent beschadigd als de netstroom wordt aangesloten op de aansluitpunten LED+/LED- (Reset Bluetooth-netwerk: (1) Schakel het apparaat uit en koppel het los van de netstroom, maak kortsluiting tussen led+ en led-, (2) sluit het apparaat aan op de netstroom en schakel het in voor minimaal 2 seconden, (3) schakel het apparaat uit, koppel het los van de netstroom en verwijder de kortsluiting. Reset voltooid. Het apparaat kan in gebruik worden genomen met behulp van de HubSense versie 1.30 in de inbedrijfstellingtoel (https://platform.hubsense.eu) voorwaarde dat de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid vooraf worden geaccepteerd. Inventronics GmbH kan het gebruik van de HubSense-inbedrijfstellingtoel op elk gewenst moment en om welke reden dan ook naar eigen goeddunken beëindigen of opschorten, zelfs als de toegang en het gebruik aan anderen wordt toegestaan. Het is niet gegarandeerd dat het apparaat compatibel zal zijn met toekomstige versies van de HubSense-inbedrijfstellingtoel. Het apparaat voldoet aan Bluetooth mesh-standaard v1.0. Het kan ook worden gebruikt in een Bluetooth mesh-netwerk van de derde partij dat voldoet aan deze standaard en de mesh-modellen van dit apparaat ondersteunt, en met bepaalde inbedrijfstellingstools van derde partijen die de mesh-modellen van dit apparaat ondersteunen. Om correcte interoperabiliteit te garanderen is er vooraf een verificatie met de netwerkcomponenten en inbedrijfstellingstool van de derde partij nodig. Neem contact op met support (support@hubsense.eu) voor de actuele lijst met ondersteunde modellen voor dit apparaat. Inventronics GmbH is niet aansprakelijk voor de inbedrijfstellingstool van een derde partij en doet geen enkele toezegging, expliciet noch impliciet, over de beschikbaarheid en/of de werking van de inbedrijfstellingstool. Inventronics GmbH kan niet aansprakelijk worden gesteld voor en doet geen enkele toezegging, expliciet noch impliciet, over de connectiviteit van de QBM-producten van Inventronics GmbH met andere producten. Inventronics GmbH verklaart hierbij dat de radioapparatuur OT Wi 40/220-240/140 NFC BL T-B, OT Wi 40/220-240/140 NFC BL T-W en OT Wi 40/220-240/140 NFC BL T-G aan Richtlijn 2014/53/ΕΕ voldoet. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.inventronicsglobal.com

NFC-frequentiebereik: 13.553 - 13.567 kHz. Bluetooth-frequentiebereik: 2400 - 2483,5 MHz; Maximale HF-uitgangsvermogen (EIRP) van het product: 4 dBm. Technische ondersteuning: www.inventronicsglobal.com

1) Constante stroom LED voeding. 2) Geproduceerd in China. 3) Maximale mechanische belasting (inclusief het gewicht van de ledemodule) bedraagt 50 N op plafondmontage en 25 N voor wandmontage. 4) Kabelvoorbereiding, inductie. 5) Afbeelding slecht te informatie. 6) tc-punt. 7) Ingang. 8) Uitgang. 9) Net. 10) Geslacht voor de volgende rails. 11) Jaar. 12) Week. 13) Radiofrequentie. 14) Draadloos protocol. 15) Draadloos bereik. 16) Geïntegreerde Bluetooth Mesh. 17) 10m gecombineerd.

WAARSCHUWING: Het is verboden om enige vorm van opzemsiddel, lijm, vet, olie, reinigingsmiddel enz. in contact te laten komen met de OPTOTRONIC-driver. Dergelijke materialen kunnen scheurvorming en/of schade aan het apparaat veroorzaken, waarvoor Inventronics GmbH niet aansprakelijk kan worden. 1. Wanneer de rails op een driefasig systeem zijn aangesloten, is het mogelijk om met de selectieknop (a) van de adapter de fase (L1, L2, of L3) te selecteren om de enkele armaturen in het systeem van stroom te voorzien. 2. Plaats het uiteinde van de ondersteuning in de rails totdat u een klikgeluid hoort of voelt dat het goed vastzit. De vergrendeling (d) wordt ingedrukt. Controleer goed of de mechanische sleutel (b) van de adapter in de inkeping (c) van de rails past. 3. Draai aan de hendel ("e" is netstroom) totdat deze in de vergrendelingsstand staat. (a) Selectieknop, (b) Mechanische sleutel, (c) Inkeping, (d) Vergrendeling, (e) Hendel voor netstroom. De verantwoordelijkheid voor de conformiteitsbeoordeling en de verklaring van de volledige verlichtingsarmatuur (OPTOTRONIC-driver met een led-lichtbron) ligt bij de fabrikant van de verlichtingsarmatuur. Dit geldt ook voor de veiligheidsinformatie voor de klant en het postadres waarmee er contact op kan worden genomen met de fabrikant (verwijzing naar Richtlijn 2014/53/ΕΕ).

⚠️ **Installations- och bruksinformation (inbyggd strömkälla med LED):** Anslut endast LED-lampor. LED-modulen kommer att stängas av när utspänningen är utanför det spänningsintervall som anges på driveren. Inkopplingsinformation (se fig. A): Koppla inte ihop kontakterna från två eller fler enheter. Justering av utgående ström = via programmeringsmjukvara med närfältskommunikation (Near Field Communication, NFC) med nättäge inaktiverat. Gå till Tuner4TRONIC, www.inventronicsglobal.com/t4t, om du vill använda närfältskommunikation. Enheten går sönder om närlösningen ansluts till kontakterna LED+/LED-. Återställning av Bluetooth-nätverk: (1) Stäng av enheten och koppla från enlätet, kortslut LED+ och LED-, (2) anslut enheten till enlätet och slå på den i minst 2 sekunder, (3) stäng av enheten, koppla från enlätet och ta bort kortslutningen. Återställning slutförd. Enheten kan tas i drift med hjälp av HubSense Commissioning Tool, version 1.30.1 (<https://platform.hubsense.eu>), med förbehåll för föregående samtycke till användarvillkoren och integritetspolicy. Inventronics GmbH kan när som helst avsluta eller avbryta användningen av HubSense Commissioning Tool oavsett anledning och efter eget gottfinnande, även om åtkomst och användning fortsätter att tillåtas för andra. Kompletterande villkor av HubSense driftställningsverktyg kan inge garanteras. Enheten uppfyller kraven för version 1.0 av Bluetooth Mesh-standard. Den kan även användas i Bluetooth Mesh-nätverk från tredje part som uppfyller denna standard och som stöder Mesh-modellerna för den här enheten, samt med vissa verktyg från tredje part som stöder Mesh-modellerna för den här

enheten. För att säkerställa korrekt driftskompatibilitet krävs en verifiering i förväg med nätverkskomponenterna samt driftställningsverktyget från tredje part. Kontakta supporten (support@hubsense.eu) för att få den kompletta listan över modeller som stöds för den här enheten. Inventronics GmbH tar inget ansvar för driftställningsverktyget från tredje part och gör inga utfästelser, varken uttryckliga eller underförstådda, om tillgängligheten och/eller resultaten för ett sådant driftställningsverktyg. Inventronics GmbH tar inget ansvar för och gör inga utfästelser, varken uttryckliga eller underförstådda, om möjligheten att ansluta Inventronics GmbH QBM-produkter till andra produkter. Härmend ingår Inventronics GmbH att radioutrustningen av typen OT Wi 40/220-240/140 NFC BL T-B, OT Wi 40/220-240/140 NFC BL T-W och OT Wi 40/220-240/140 NFC BL T-G överensstämmer med direktiv 2014/53/ΕΕ. Den fullständiga texten i EU-försäkringen om överensstämmelse finns på följande internetadress: www.inventronicsglobal.com.

Frekvensomfång för närfältskommunikation: 13 553-13 567 kHz; Bluetooth-frekvensomfång: 2 400-2 483,5 MHz; Maximal HF-ut effekt (EIRP) för produkten: 4 dBm. Teknisk support: www.inventronicsglobal.com

1) Konstantström LED-strömförsörjning. 2) Tillverkad i Kina. 3) Maximal mekanisk belastning på 50 N inklusive LED-modulens vikt för takmontering och 25 N för väggmontering. 4) Ledningsförberedelse. Tryck in. 5) Bild endast avsedd som referens. 6) tc-punkt. 7) Ineffekt. 8) Uteffekt. 9) Kraftnät. 10) Lämpig för följande spår. 11) År. 12) Vecka. 13) Radiofrekvens. 14) Trådlöst protokoll. 15) Trådlös räckvidd. 16) Kvadrifierat Bluetooth-nät. 17) 10 m synlig.

VARNING: Det är inte tillåtet att låta någon form av lösningsmedel, lim, fett, olja, rengöringsmedel osv. komma i kontakt med OPTOTRONIC-drivaren. Sådana material kan orsaka sprickor och/eller skador på enheten för vägg- eller takmontering. Inventronics GmbH kan inte hållas ansvarig. 1. När strömkabeln är ansluten till ett trefasssystem är det möjligt att välja fas (L1, L2 eller L3) för att fördela de enskilda armaturerna i systemet med hjälp av adaptorns lämpliga väljare (a). 2. Sätt in stötdanden i spåret tills du hör ett klickljud eller känner att den är helt fastsatt. Spårhaken (c) kommer att pressas. Kontrollera att den mekaniska nyckeln (b) i adaptorn passar i spåret (c) redskapsfacket. 3. Roter handtagen ("e" är nätt) tills de når läspositionen. (a) Väljare, (b) Mekanisk nyckel, (c) Spår, (d) Spårhake, (e) Handtag för nätt. Ansvar för bedömning av den färdiga armatursatsen (OPTOTRONIC-drivaren med LED-ljuslampa) överensstämmer och försäkras liksom tillverkaren av armaturen. Detsamma gäller för information till kunden om säkerhet och om postadressen där tillverkaren kan kontaktas (referens till direktiv 2014/53/ΕΕ).

⚠️ **Asennus- ja käyttöohjeet (sisäänrakennettu LED-virtalähde):** Kytke ainoastaan LED-kuormitustyyppiin. LED-moduuli kytkeytyy pois päältä, kun lähtöjännite on ohjaimessa määrättyyn jännitealueen ulkopuolella. Kytkentäohjeet (katso kuva A): Kytke kahden tai useamman yksikön lähtöjä toisiinsa. Käytännössä säätö- ja ohjaimen ohjelmoinnin kautta käytettävällä lähkennästäviestillä (NFC) vain silloin, kun sähköverkossa ei ole virtaa. Jos käytät NFC-tekniikkaa (Near Field Communication), katso ohjeet Tuner4TRONIC-ohjelmistosta: www.inventronicsglobal.com/t4t. Yksiköko vahingoittuu jos kytkentämärkki LED+/LED- liitetään sähköverkkoon. Bluetooth-verkon nollaus. (1) Katkaise laitteesta virta, irrota pistotulppa pistorasialasta ja muodosta oikosulun LED+ ja LED- napojen välille. (2) Kytke laite verkkovirtaan ja kytke virta vähintään kahden sekunnin ajaksi. (3) Katkaise laitteesta virta, irrota pistotulppa pistorasialasta ja laita se uudestaan oikosululle. Nollaus on valmis. Laite voidaan ottaa käyttöön HubSense-käyttöönnottoyökalulla, versio 1.30.1, (<https://platform.hubsense.eu>), joka edellyttää ensin käyttöohjeiden ja tietosuojakäytännön hyväksymistä. Inventronics GmbH voi lopettaa tai keskeyttää HubSense-käyttöönnottoyökalun käytön milloin tahansa ja mistä tahansa syystä oman harkintansa mukaan, vaikka käyttöölläitettiin edelleen milloin. Yhteensopivuutta tuleviin HubSense-käyttöönnottoyökaluihin varmistetaan. Laite on Bluetooth 1.0 -yhteystandardin mukainen. Laite voi käyttää standardin mukaisessa kolmannen osapuolen Bluetooth-yhteysverkossa ja joidenkin kolmannen osapuolen käytettävien Bluetooth-yhteysverkossa ja joidenkin kolmannen osapuolen käytettävien Bluetooth-yhteysverkossa, jotka tukevat laitteen yhteysmalleja. Tarkistamalla etukäteen kolmannen osapuolen verkon osat ja käyttöönnottoyökalu varmistetaan niiden käytettävyyden laitteen kanssa. Ota yhteyttä tukeen (support@hubsense.eu) ajankohtaisista tiedoista varten tämän laitteen tukemista malleista. Inventronics GmbH ei ole vastuussa kolmannen osapuolen käyttöönnottoyökalusta eikä anna mitään takeita käyttöönnottoyökalun saatavuudesta tai toiminnasta. Inventronics GmbH ei ole vastuussa tai anna mitään takeita Inventronics GmbH QBM -tuotteiden yhdistettävyydestä muihin tuotteisiin. Inventronics GmbH vakuuttaa, että radiolaitteet tyypit OT Wi 40/220-240/140 NFC BL T-B, OT Wi 40/220-240/140 NFC BL T-W ja OT Wi 40/220-240/140 NFC BL T-G ovat direktiivin 2014/53/ΕΕ mukaisia. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavissa verkkosivustoilla www.inventronicsglobal.com.

NFC-taajuusalue: 13 553 - 13 567 kHz Bluetooth-taajuusalue: 2 400 - 2 483,5 MHz Tuoteen suurin HF-lähtöteho (EIRP): 4 dBm.

Tekninen tuki: www.inventronicsglobal.com

1) Tasavirtalähde led-moduuleille. 2) Valmistettu Kiinassa. 3) Mekaaninen kuormitus korkeintaan 50 N (mukaan lukien LED-moduulin paino) kattoasennukseen ja 25 N seinäasennukseen. 4) Johdon valmistelu. Työnä sisään. 5) kuva on vain viitteellinen. 6) tc-piste. 7) Tulotulo. 8) lähtö. 9) sähkövirta. 10) Sopii seuraavien kiskojen. 11) vuosi. 12) kuu. 13) Radiotaajuus. 14) Langaton protokoll. 15) Langaton kantama. 16) Hyväksytty Bluetooth-valmius. 17) 10 m näköyhteys.

VAROITUS: OPTOTRONIC-ohjainta ei saa altistaa minkäänlaisella liuotimella, liimillä, rasvoilla, öljyllä, puhdistusaineilla tai vastaavilla aineilla. Nämä aineet voivat aiheuttaa laitteen haitallisia ja vaurioitumista, josta Inventronics GmbH ei ole vastuussa. 1. Kun kisko on liitetty kolmivaihejärjestelmään, on mahdollista valita vaihe (L1, L2 tai L3) järjestelmän yksittäisten valaisimien valitsemiseksi asianmukaisella sovitinvalitsimella (a). 2. Työnä tukipäätä kiskoon, kunnes kuulet naksautuvan äänen tai tunnet sen kiinnittyvän kunnolla. Vapautussäppä (d) painuu alas. Varmista, että sovitinmessiä vaa mekaaninen avain (b) asettuu oikein kiskossa olevaan uraan (c). 3. Kierrä kahvoja (e) on (verkkovirta), kunnes ne saavuttavat lukitusasennon. (a) Valitsin, (b) mekaaninen avain, (c) ura, (d) vapautussäppä, (e) verkkovirtakahvoja. Vaatimustenmukaisuuden arviointi ja valmistaja valaisinta koskeva vakuutus (OPTOTRONIC-ohjain ja LED-valonlähde) ovat valaisimien valmistajan vastuulla. Sama pätee myös asiakkaalle annettaviin turvallisuutta koskeviin tietoihin ja postiosoitteeseen, jolla valmistajaan voi ottaa yhteyttä (viittaus direktiiviin 2014/53/ΕΕ).

OPTOTRONIC® LED Power Supply

(N) Installační- a driftsinformace (inženýrský LED-stromoforsynj): Koble kun til LED-belastningstypen. LED-modulen blir slått av når spenningspenningen er utenfor spenningsområdet som er angitt på drifven. Kablingsinformasjon (se fig. A): Ikke koble sammen utgangar for to eller flere enheter. Justering av utgangsstrøm = via programvareprogrammering ved bruk av nærfeltkommunikasjon (NFC) kun når strømmen er slått av. For nærfeltkommunikasjon (NFC): Se Tuner4TRONIC: www.inventronicsglobal.com/t4t. Enheten er permanent skadet hvis strømmetnet brukes til terminale LED+LED-. Tilbakestilling av Bluetooth-nettverk: (1) Slå av enheten og koble fra strømmetnet. Koble LED+ fra LED-. (2) Koble enheten til strømmetnet, og slå den på i minst 2 sekunder. (3) Slå av enheten, koble fra strømmetnet og koble LED+ til LED- på minst 2 sekunder. Tilbakestilling ludoj: Enheten kan settes i drift ved hjelp av iangstingsverktøyet HubSense versjon 1.30.1 (<https://platform.hubsense.eu>), underlagt forhandsgodkjenning av vilkårene for bruk og retninglinjene for personvern. Inventronics GmbH kan avslutte eller avbryte bruken av HubSense-ingsangstingsverktøyet når det helst, uansett grunn eller uten grunn, etter eget skjønn, selv om tilgang og bruk fortsetter å være tillatt for andre. Kompatibilitet for fremtidige versjoner av HubSense-ingsangstingsverktøyet garanteres ikke. Enheten er i samsvar med Bluetooth Mesh-standard v1.0. Den kan også brukes i tredjeparters Bluetooth Mesh-nettverk som er i samsvar med den standarden og som støtter denne enhetens Mesh-modeller, og med visse tredjeparters provisjonsverktøy som støtter denne enhetens Mesh-modeller. For å sikre korrekt samspillevise er en bekrefteelse med tredjeparters nettverkskomponenter og tredjeparters ingsangstingsverktøy nødvendig på forhånd. Ta kontakt med support (support@hubsense.eu) for å motta den faktiske listen over støttede modeller for denne enheten. Inventronics GmbH er ikke ansvarlig for oppgjøringsangsting eller for tredjeparters nettsystemer, hverken uttrykkelige eller underforståtte, om tilgjengeligheten og/eller ytelsen av et slikt ingsangstingsverktøy. Inventronics GmbH er ikke ansvarlig for og gir ingen erklæringer, hverken uttrykkelige eller underforståtte, om tilkjøblingseventen til Inventronics GmbH QBM-produktet med andre produkter. Inventronics GmbH erklærer herved at radioustyrstypene OT Wi 40/220-240/1A0 NFC BL T-B, OT Wi 40/220-240/1A0 NFC BL T-W og OT Wi 40/220-240/1A0 NFC BL T-G er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Hele teksten for EU-erklæringen om samsvar er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: www.inventronicsglobal.com.
NFC-frekvensområde: 13 553-13 567 kHz; Bluetooth-frekvensområde: 2400-2483.5 MHz; Maks. HF-utgangseffekt (EIRP) for produktet: 4 dBm.
Teknisk støtte: www.inventronicsglobal.com

1) Konstant strøm LED strømforsyning. 2) Produzent i Kina. 3) Maksimal mekanisk belastning på 50N inkludert LED-modulens vekt for takmontering og 25N for veggmontering. 4) Klargjøring av wire (kabel) trykk inn. 5) Bilde kun for referanseformål. 6) to-punkt. 7) Inngang. 8) Utgang. 9) Strømmetnet. 10) Eget for følgende spor. 11) År. 12) Uke. 13) Radiofrekvens. 14) Trådløs protokoll. 15) Trådløs rekkevidde. 16) Kvalifisert Bluetooth Mesh. 17) 10 m siktlengde.

ADVARESEL: Det er forbudt å la noen form for isosemidell, lim, fett, olje, rengjøringsmidler eller lignende komme i kontakt med OPTOTRONIC-drivern. Slike materialer kan forårsake spraker og/eller skade på apparatet, noe Inventronics GmbH ikke er ansvarlig for. 1. Når sporet er koblet til et trefasers system, er det mulig å velge fasen (L1, L2, eller L3) for å distribuere enkeltarmaturene i systemet ved bruk av valgen (a) på adapteren. 2. Sett inn støtteenden inn i sporet til du kan høre et 'klikk' eller føle at den er fullstendig festet. Frigjøringsklåsen vil presses. Sorg for at den mekaniske nøkkelen (b) i adapteren matcher rillen (c) i sporet. 3. Rotere overklåsen («» eller «») til den er lukket position. 4) Velger. 5) Mekanisk nøkkel. 6) Rille. 7) Frigjøringsklåse. 8) Håndtak for nettdrom. Ansvaret for vurdering og erklæring av den fullførte armaturens samsvar (OPTOTRONIC Driver med LED-lyskilde) ligger hos produsenten av armaturen. Det samme gjelder for informasjon til kunden om sikkerhet og om postadressen der produsenten kan kontaktes (referanse til direktiv 2014/53/EF).

(X) Installační- a driftsplysnjinger (inženýrský LED-stromoforsynj): Tilslut kun LED-belastningslyd. LED-modul slukkes, når utgangsspenningen ligger utenfor det spenningsområdet, der er anført på drifven. Anvisninger for ledningsforing (se fig. A): Forbudt ikke udgangene fra to eller flere enheder. Justering av utgangsstrøm = via programmeringssoftware ved hjelp av nærfeltkommunikasjon (NFC) og kun ved frakoblet nettdrom. For flere oplysninger om nærfeltkommunikasjon (NFC) henvises til Tuner4TRONIC: www.inventronicsglobal.com/t4t. Enheten skades permanent, hvis nettdromen tilsluttes klemmene LED+LED-. Nullstilling av Bluetooth-nettverk: (1) Sluk enheten, og afbryt nettdromen, påfør kortslutning mellom LED+ og LED-. (2) Tilslut enheten til nettet, og tænd i minst 2 sekunder. (3) Sluk enheten, afbryt nettdromen, og fjern kortslutningen. Nullstilling gjennomført. Enheten kan settes i drift ved hjelp av HubSense Commissioning Tool versjon 1.30.1 (<https://platform.hubsense.eu>) med forhånd godkjent accept av bruksvilkårene og politikken om beskyttelse av personlige opplysninger. Inventronics GmbH kan når som helst og/eller fra enhver som helst årsag eller uten årsag afbryte eller midlertidig standse bruken av HubSense Commissioning Tool etter eget skjønn, selv hvis enheten fortsatt har adgang til og kan bruke værktøyet. Kompatibilitet med fremtidige versjoner av HubSense Commissioning Tool garanteres ikke. Enheten overholder Bluetooth Mesh Standard v1.0. Den kan også brukes i Bluetooth Mesh-nettverk fra en tredjepart, som overholder denne standarden, og som understøtter denne enhets Mesh-modeller, og med visse driftssettelsesverktøyer fra en tredjepart, som understøtter denne enhets Mesh-modeller. For å sikre korrekt indbyrdes funksjonsdygtighet er det nødvendig på forhånd å etterpurre nettverkskomponentene fra en tredjepart og driftssettelsesverktøyet fra en tredjepart. Kontakt support (support@hubsense.eu) for å motta den aktuelle liste over understøttede modeller til denne enheten. Inventronics GmbH påtar seg intet ansvar for driftssettelsesverktøyet eller for tredjeparters nettsystemer, hverken uttrykkelige eller underforståtte, om tilgjengelighet og/eller utførelse av sådanne driftssettelsesverktøyer. Inventronics GmbH påtar seg intet ansvar for og fremsetter ingen erklæringer, hverken uttrykkelige eller underforståtte, om mulighetene for tilslutning til Inventronics GmbH QBM-produkter til andre produkter. Inventronics GmbH erklærer herved, at radioustyrstypene OT Wi 40/220-240/1A0 NFC BL T-B, OT Wi 40/220-240/1A0 NFC BL T-W og OT Wi 40/220-240/1A0 NFC BL T-G overholder direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst er tilgjengelig på følgende internetadresse: www.inventronicsglobal.com.
NFC-frekvensområde: 13 553-13 567 kHz; Bluetooth-frekvensområde: 2400-2483.5 MHz; Maks. HF-utgangseffekt (EIRP) for produktet: 4 dBm.
Teknisk support: www.inventronicsglobal.com

1) Konstant strøm LED strømforsyning. 2) Fremstillet i Kina. 3) Maksimal mekanisk belastning på 50 N inklusive vekten på LED-modul til loftsmontering og 25 N til veggmontering. 4) Forberedelse af ledning. Tryk ind. 5) billedet er kun til reference.

6) to-punkt. 7) Input. 8) Output. 9) Nettdrom. 10) Velegnet til følgende spor. 11) År. 12) Uke. 13) Radiofrekvens. 14) Trådløs protokoll. 15) Trådløs rekkevidde. 16) Kvalifisert Bluetooth Mesh. 17) 10 m synstelt.

ADVARESEL: Det er forbudt å lade nogen form for opløsningsmiddel, lim, fett, olje, rengjøringsmiddel osv. komme i kontakt med OPTOTRONIC-drivern. Sådanne materialer kan forårsake revner i og/eller beskadigelse af enheden, som Inventronics GmbH fralægger seg ansvaret for. 1. Når sporet er forbundet til et trefaset system kan man vælge hvilken fase (L1, L2 eller L3) der skal bruges til at forsyne de enkelte armaturer i systemet ved at bruge den rette selektor (a) på adapteren. 2. Sæt støttestenden ind i sporet indtil du hører et klik eller kan mærke, at den sidder helt fast. Der vil blive tryktryk på udløseren (d). Sorg for, at den mekaniske nøgle (b) i adapteren sidder korrekt i rillen (c) i sporet. 3. Drej grebet («» eller «») nettdrom indtil det når låsepositionen. 4) Selektor. 5) Mekanisk nøgle. 6) Rille. 7) Udløser. 8) Greb til nettdrom. Ansvaret for overensstemmelsesvurdering og -erklæring af det færdige armatur (OPTOTRONIC-driver med LED-lyskilde) påhviler producenten af armaturet. Det samme gjelder for kundeoplysningerne om sikkerhet og den pågældende postadresse, som producenten kan kontaktes på (i henhold til direktiv 2014/53/EU).

(Z) Informace k instalaci a provozu (vestavění napájecí zdroj pro LED): Pripojte vřadné LED zátěžového typu. Modul LED se vypne, když je výstupní napětí mimo rozsah napětí udaného vodičem. Informace k zapojení (viz obr. A): Nespojujte výstupy dvou nebo více jednotek. Nastavení výstupního proudu = prostřednictvím programovacího softwaru s využitím technologie Near Field Communication (NFC) pouze v režimu vypnutého síťového napájení. Informace o technologii NFC (Near Field Communication) naleznete na stránkách Tuner4TRONIC: www.inventronicsglobal.com/t4t. Jednotka je trvale poškozena, jestliže je na svorky LED+LED- připojeno síťové napětí. Resetování síťu Bluetooth: (1) Vypněte zařízení a odpojte jej od síťového napájení, zkratujte LED+ a LED-, (2) připojte zařízení k výstupnímu napájení a zapněte je alespoň na 2 sekund. (3) Vypněte zařízení, odpojte jej od síťového napájení a odstraňte zkrat. Resetování je hotové. Zařízení lze uvést do provozu pomocí nástroje HubSense Commissioning Tool verze 1.30.1 (<https://platform.hubsense.eu>), za předpokladu předchozího souhlasu s podmínkami použití a zásadami ochrany osobních údajů. Společnost Inventronics GmbH může kdykoli z jakéhokoli důvodu die svého vlastního uvážení ukončit nebo pozastavit používání nástroje HubSense Commissioning Tool, i když je přístup k němu a jeho používání nadále umožněno ostatním. Kompatibilita s budoucími verzemi nástroje HubSense Commissioning Tool není zaručena. Zařízení vyhovuje standardu Bluetooth mesh verze 1.0. Lze je také používat v síti Bluetooth mesh třetí strany, pokud vyhovuje tomuto standardu a podporuje moduly síťového propojení mesh tohoto zařízení, a dále s některými nástroji pro uvádění do provozu od třetích stran, které podporují modely síťového propojení mesh tohoto zařízení. Pro zajištění správné interoperability je nutné předem prověřit ověření se síťovými komponentami třetí strany a s nástroji pro uvádění do provozu od třetí strany. Aktuální seznam podporovaných modelů pro toto zařízení vám poskytne oddělení podpory (support@hubsense.eu). Společnost Inventronics GmbH nenese žádnou odpovědnost za nástroj pro uvádění do provozu od třetí strany a neposkytuje žádná prohlášení, explicitní ani implicitní, o dostupnosti a/nebo výkonu takového nástroje pro uvádění do provozu. Společnost Inventronics GmbH nenese žádnou odpovědnost za propojení výrobků Inventronics GmbH s jinými výrobky s jinými výrobcovými značkami, explicitní ani implicitní prohlášení o tomto propojení. Společnost Inventronics GmbH tímto prohlašuje, že rádiové součásti typu OT Wi 40/220-240/1A0 NFC BL T-B, OT Wi 40/220-240/1A0 NFC BL T-W a OT Wi 40/220-240/1A0 NFC BL T-G jsou v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Plné znění prohlášení EU o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.inventronicsglobal.com.
Frekvencí rozsahy NFC: 13 553 – 13 567 kHz; frekvencí rozsah Bluetooth: 2400 – 2483.5 MHz; Maks. HF výstupní výkon (EIRP) produktu: 4 dBm.
Technická podpora: www.inventronicsglobal.com

1) Napájení LED konstantním proudem. 2) Vyrobeno v Číně. 3) Maximální mechanická zátěž 50 N včetně hmotnosti modulu LED pro montáž na strop a 25 N pro montáž na stěnu. 4) Příprava vodičů. Svrka s převýrným kontaktem. 5) Obrázek jen jako reference. 6) Možnost měření teploty te. 7) Vstup. 8) Výstup. 9) Síťový proud. 10) Vhodné pro následující listy. 11) rok. 12) týden. 13) rádiová frekvence. 14) bezdrátový protokol. 15) bezdrátový rozsah. 16) Bluetooth Mesh. 17) 10 m optického dosahu.

VAROVÁNÍ: Ovladač OPTOTRONIC nesmí přijít do kontaktu s žádným rozpuštěným, lepidlem, mazivem, olejem, čistícím prostředkem atd. Takové materiály mohou způsobit prasknutí a/nebo poškození zařízení, za které společnost Inventronics GmbH nese odpovědnost. 1. Pokud je kolejniče připojena k třífázové soustavě, je možné zvolit fázi (L1, L2 nebo L3) pro rozložení jednotlivých vodičů v soustavě pomocí příslušného voliče (a) adaptéru. 2. Zasuňte opěvný konec do kolejniče, dokud neuslyšíte „cvaknutí“ nebo neucítíte, že je zcela připevněn. Stiskněte se uvolňovací zapadku (d). Ujistěte se, že mechanický klíč (b) v adaptéru správně zapadá do drážky (c) v kolejniči. 3. Otačte rukovět (e, „f“ je napájení ze sítě), pokud se nedostane do zajišťovací polohy. 4) Volič. 5) Mechanický klíč. 6) Drážka. 7) Uvolňovací zapadka. 8) Rukovět pro napájení ze sítě. Odpovědnost za porušení shody a deklarování svítidla jako dokončeného ovladače OPTOTRONIC s LED světelným zdrojem nese výrobce svítidla. Totéž platí pro informování zákazníka o bezpečnosti a postovní adrese s kontaktem na výrobce (viz směrnice 2014/53/EU).

(S) Информация по монтажу и использованию (встроенный источник электропитания LED): Подключайте только тип нагрузки LED. Светодиодный модуль выключится, когда выходное напряжение выйдет за пределы диапазона, указанного на драйвере. Информация о подключении (см. рис. А): Не соединяйте выходы двух или более устройств. Выходной ток регулируется с помощью программного обеспечения для программирования через NFC (беспроводная связь ближнего радиуса действия) только в режиме отключенного сетевого питания. Если требуется NFC, воспользуйтесь программой Tuner4TRONIC: www.inventronicsglobal.com/t4t. Устройство будет необратимо повреждено, если сетевое питание будет подано к клеммам LED+LED-. Сброс сети Bluetooth: (1) выключите устройство и отсоедините его от сети, выполните короткое замыкание между LED+ и LED-, (2) подключите устройство к сети и включите питание не менее чем на 2 секунды. (3) выключите устройство, отсоедините питание, выполните короткое замыкание. Сброс выполнен. Устройство может быть введено в эксплуатацию с помощью инструмента ввода в эксплуатацию HubSense версии 1.30.1 (<https://platform.hubsense.eu>) при условии предварительного согласия с Условиями использования и Поли-

OPTOTRONIC® LED Power Supply

(PL) Wskazówki dotyczące instalacji i użytkowania (wbudowany zasilacz LED): Podłącz tylko jeden typ odbiornika LED. Moduł LED zostanie wyłączony, gdy napięcie wyjściowe będzie poza zakresem napięcia podanym na sterowniku. Wskazówki dotyczące okablowania (patrz rys. A). Nie łącząc ze sobą więcej dwóch lub większej liczby zasilaczy. Regulacja prądu wyjściowego przez oprogramowanie korzystające z komunikacji bezprzewodowej NFC (ang. Near Field Communication) NFC tylko w trybie wyłączonego napięcia sieciowego. Informacje o komunikacji bliskiego zasięgu (NFC) zawiera Tuner4TRONIC: www.inventronicsglobal.com/t4t. Doprowadzenie napięcia do zacisków LED+/LED- spowoduje nieodwracalne uszkodzenie urządzenia. Resetowanie sieci Bluetooth: 1) Wyłącz urządzenie i odłącz od sieci zasilającej, a następnie zwierzć LED+ i LED-. 2) Podłącz urządzenie do sieci zasilającej i włącz w min. 2 sekundy. 3) Wyłącz urządzenie, odłącz od sieci zasilającej i usunąć zwarcie. Sieć Bluetooth została zresetowana. Urządzenie można uruchomić za pomocą narzędzia HubSense Commissioning 1.30.1. (<https://platform.hubsense.eu>) pod zaakceptowaniem Warunków użytkownika i Polityki prywatności. Firma Inventronics GmbH może przewrócić lub zawiesić możliwość korzystania z narzędzia HubSense Commissioning w dowolnym momencie i z dowolnego powodu lub bez powodu, według własnego uznania, nawet jeśli dostęp i korzystanie z niego będą nadal dostępne dla innych użytkowników. Zgodność z przyszłymi wersjami narzędzia HubSense Commissioning nie jest zapewniona. Urządzenie jest zgodne ze standardem Bluetooth Mesh 1.0. Może ono być również używane w sieci Bluetooth Mesh innego producenta, zgodnej z tym standardem i obsługującej modele Mesh tego urządzenia oraz z niektórymi narzędziami do przekazywania do eksploatacji innych firm, obsługujących modele Mesh tego urządzenia. Aby zapewnić zgodność, konieczna jest własna weryfikacja możliwości współpracy z podzespołami sieciowymi innych firm i narzędziami do przekazywania do eksploatacji innych firm. Aby otrzymać aktualną listę modeli obsługiwanych przez to urządzenie, należy skontaktować się z działem wsparcia (support@hubsense.eu). Firma Inventronics GmbH nie ponosi odpowiedzialności za żadne narzędzia do przekazywania do eksploatacji innych firm ani nie składa żadnych wyrażeń ani dorozumianych oświadczeń dotyczących dostępności i/lub działania takich narzędzi. Firma Inventronics GmbH nie ponosi odpowiedzialności za łączność produktów OBM firmy Inventronics GmbH z jakimikolwiek innymi produktami ani nie składa na ten temat żadnych wyrażeń ani dorozumianych oświadczeń. Niniejszym firma Inventronics GmbH oświadcza, że urządzenia radiowe typu OT Wi 40/220-240/1A0 NFC BL T-B, OT Wi 40/220-240/1A0 NFC BL T-W i OT Wi 40/220-240/1A0 NFC BL T-G spełniają wymagania dyrektywy 2014/53/EU. Poniższe informacje zgodności EIRP jest dostępne na stronie internetowej pod adresem: www.inventronicsglobal.com.

Zakres częstotliwości transmisji NFC: od 13 553 do 13 567 kHz: Zakres częstotliwości transmisji Bluetooth: 2400–2483,5 MHz Maks. moc wyjściowa (EIRP) produktu: 4 dBm.

Wsparcie techniczne: www.inventronicsglobal.com

1) Zasilacz prądu do LED. 2) Wyprodukowano w Chinach. 3) Maksymalne obciążenie mechaniczne 50 N, w tym masa modułu LED, w przypadku montażu sufitowego i 25 N w przypadku montażu nasiennego. 4) Przygotowanie przewodu. wepchnąć. 5) Obraz służy jedynie jako przykład. 6) punkt pomiaru temperatury (t. 7) Wejście. 8) Wyjście. 9) Sieć zasilająca. 10) Odpowiednie do następujących synonimów: 11) Rok. 12) Tydzień. 13) Częstotliwość radiowa. 14) Protokół bezprzewodowy. 15) Zasięg bezprzewodowy. 16) Zgodność z technologią Bluetooth Mesh. 17) Linia wroku 10m.

OSTRZEŻENIE: Nie wolno dopuszczać do kontaktu zadanego typu rozpuszczalnika, kleju, smaru, oleju, środka czyszczącego itp. ze sterownikiem OPTOTRONIC. Takie substancje mogą być przyczyną popękania i/lub uszkodzenia urządzenia, za które firma Inventronics GmbH nie będzie ponosić odpowiedzialności. 1. W przypadku podłączenia synonimów do sieci trifazowej można użyć odpowiedniego selektora (a) adaptera do wyboru fazy (L1, L2 lub L3) służącego do zasilania poszczególnych opraw w instalacji. 2. Wkrótce koniec wspornika do synonimów, aż usłyszysz dźwięk „kliknięcia” lub poczujesz, że jest wspornik całkowicie przymocony. Zatrzasnąć złączający (d) zostanie wcisnięty. Upewnij się, że przełącznik mechaniczny (b) w adapterze jest prawidłowo osadzony w rowku (c) w synonimie. 3. Obracać uchwyt („e” oznacza sieć zasilającą) aż do osiągnięcia pozycji zablokowania. (a) Selektor. (b) Przełącznik mechaniczny. (c) Rowek. (d) Zatrzasznik złączający. (e) Uchwyt do sieci zasilającej. Za ocenę zgodności oraz sporządzenie deklaracji zgodności gotowej oprawy oświetleniowej (sterownik OPTOTRONIC ze źródłem światła LED) odpowiedzialny jest producent oprawy. Ta sama zasada dotyczy informacji na temat bezpieczeństwa oraz adresu pocztowego do kontaktu z producentem, które są przekazywane klientowi (zgodnie z dyrektywą 2014/53/EU).

(SK) Informacje o instalacji a przewadźce (wstawiający napięcia zród LED): Ako zafazenie pripojte iba LED. Moduł LED sa vypne, keď je výstupné napätie mimo rozsahu napätia udaného vodičom. Informácie o zapojení (viď obr. A): Nesprávne výstupy dvoch alebo viacerých jednotiek. Nastavenie výstupného prúdu – prostredníctvom programovacieho softvéru pomocou protokolu Near Field Communication (NFC) iba v režime výmaka sieťového napájania. Informácie o technológii Near Field Communication (NFC) nájdete v Tuner4TRONIC: www.inventronicsglobal.com/t4t. V prípade použitia hlavného vedenia na terminály LED+/LED- dôjde k trvalému poškodeniu zariadenia. Resetovanie siete Bluetooth: 1) Vypnite zariadenie a odpojte ho od sieťového napájania, vytvorte skrat medzi LED+ a LED-. 2) pripojte zariadenie k sieťovému napájaniu a zapnite ho najmenšie na 2 sekundy. 3) vypnite zariadenie, odpojte ho od sieťového napájania a zrušte skrat. Resetovanie nie je ukončené. Zariadenie sa dá uviesť do prevádzky pomocou nástroja HubSense na uvádzanie do prevádzky verzie 1.30.1 (<https://platform.hubsense.eu>) za predpokladu, že predtým prijmete Podmienky používania a Pravidla ochrany osobných údajov. Spoločnosť Inventronics GmbH môže ukončiť alebo pozastaviť používanie nástroja HubSense na uvádzanie do prevádzky kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu alebo bezdôvodu, podľa svojho vlastného uváženia, a to aj v prípade, že osobe budú mať k nástroju aj naďalej prístup a povolené jeho používanie. Kompatibilita budúcich verzií nástroja HubSense na uvádzanie do prevádzky nie je zaručená. Toto zariadenie spĺňa požiadavky normy v1.0 pre sieť Bluetooth. Môže sa používať aj v sieťi Bluetooth 3. strán, ktorá spĺňa požiadavky tejto normy, a ktorá podporuje modely siete tohto zariadenia, a v niektorých spúšťacích nástrojoch 3. strán, ktoré podporujú modely siete tohto zariadenia. Na zaistenie správnej prevádzky sychronizácie a napájania potrebuje overiť kompatibilitu so sieťovými komponentmi 3. strán a spúšťacím zariadením 3. strán. Aktuálny zoznam podporovaných modelov pre toto zariadenie získate od oddelenia podpory (support@hubsense.eu). Spoločnosť Inventronics GmbH nenesie žiadnu zodpovednosť za žiadny spúšťací

nástroj 3. strán a neposkytuje žiadnu výslovnú ani predpokladanú záruku na dostupnosť alebo výskonnosť takého spúšťacieho nástroja. Spoločnosť Inventronics GmbH nenesie žiadnu zodpovednosť a neposkytuje žiadne vyhlásenia, či už výslovné alebo predpokladané, v súvislosti s konečnou výrobou výrobkov Inventronics GmbH OBM s akýmkolivými inými výrobnými. Spoločnosť Inventronics GmbH týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenia typu OT Wi 40/220-240/1A0 NFC BL T-B, OT Wi 40/220-240/1A0 NFC BL T-W a OT Wi 40/220-240/1A0 NFC BL T-G sú v súlade s ustanoveniami smernice 2014/53/EU. Plné znenie vyhlásenia o zhode EU nájdete na nasledujúcej internetovej adrese: www.inventronicsglobal.com.

Frekvencný rozsah NFC: 13 553 – 13 567 kHz; Frekvencný rozsah Bluetooth: 2400 – 2483,5 MHz; Maximálny VF výstupný výkon (EIRP) produktu: 4 dBm.

Technická podpora: www.inventronicsglobal.com

1) LED napájací zdroj s konštantným prúdom. 2) Vyrobené v Číne. 3) Maximálne mechanické zaťaženie 50 N vrátane hmotnosti LED modulu na montáž na strop a 25 N na montáž na stenu. 4) Priprava diela, potiahnutie káblov. 5) Samotný obrázok je len pre referenciu. 6) bod merania teploty te. 7) Vstup. 8) Výstup. 9) Napájanie. 10) Vhodné pre nasledovné kofajnice. 11) Rok. 12) Tyždeň. 13) Rádiová frekvencia. 14) Protokol bezdrôtového siete. 15) Dosah bezdrôtového siete. 16) Kvalifikovaná sieť Bluetooth. 17) 10 m v linii priamej viditeľnosti.

VAROVANIE: Ovládač OPTOTRONIC nesmie prísť do kontaktu so žiadnym rozpúšťadlom, lepidlom, mazivom, olejom, čistiacim prostriedkom atď. Takéto materiály môžu spôsobiť prasknutie a/alebo poškodenie zariadenia, za ktoré spoločnosť Inventronics GmbH nenesie žiadnu zodpovednosť. 1. Po pripojení kofajnice k trifázovému systému je možné vybrať fázu (L1, L2 alebo L3) na rozvod jednotlivých svetiel v systéme, a to prostredníctvom riadneho vodiča (a) adaptera. 2. Podporujú koniec zasúvať do kofajnice, kým nebude počuť zavčutkanie alebo nebude cítiť, že je úplne pripojený. Uvoľňovacia západka (d) bude zatlačená. Uistite sa, že mechanický kľúč (b) v adapteri správne zapadá do drážky (c) v kofajnici. 3. Očistiť rukoväť („e” je sieť), kým nebude v uzamknutej polohe. (a) Volič. (b) Mechanický kľúč. (c) Otvor. (d) Uvoľňovacia západka. (e) Sieť. 4. Zariadenie zodpovedá za posudzovanie zhody a deklarovanie dokončeného svetla (ovládač OPTOTRONIC s LED svetelným zdrojom) nesie výroba svetla. To isté platí pre informáciu zákazníka o bezpečnosti a požštovej adrese, na ktorej je možné kontaktovať výrobcu (odkaz na smernicu 2014/53/EU).

(AU) Informácie o namestitvi in dolovanju (vgrajeno LED-napajanje): Priključite zgolj obremenitev tipa LED. Če pade izhodna napetost zunaj območja napetosti, navedenega na gonilniku, se modul LED izklopi. Informacije o očitkuju (glejte sliko A): Ne povežite izhodov dveh ali več enot. Prilagoditev izhodnega toka = s programiranjem programske opreme pre komunikacije s tehnologijo bližnjega polja (NFC) izključno v načinu izklopljenega omrežja. Za več informacij o komunikaciji s tehnologijo bližnjega polja (NFC) si ogledajte Tuner4TRONIC: www.inventronicsglobal.com/t4t. Enota je trajno poškodovana, če omrežno napetost se uporablja za terminalov LED+/LED-. Ponastavitev omrežja Bluetooth: (1) Izklopite napravo in jo izklopite iz omrežja in ter uvedite kratek stik med LED+ in LED-. (2) Priključite napravo na omrežje in jo vklopite za najmanj 2 sekundi. (3) Izklopite napravo, izklopite jo iz omrežja in v odložitveni kratki sekundi obnavljate sie. Konkretno priključite kofajnico k trifazovemu sistemu za usposobitev za zagon HubSense različice 1.30.1 (<https://platform.hubsense.eu>). Če predhodno sprejmete pogoje uporabe in pravilnik o zasebnosti. Družba Inventronics GmbH lahko kadar koli in po lastni presoji začasno ali trajno prekine uporabo orodja za usposobitev za zagon HubSense iz kakršnega koli ali brez kakršnega koli razloga, tudi če lahko drugi uporabniki dostopajo do orodja in ga uporabljajo. Zdržujejoč vsi prihodnji različici orodja za usposobitev za zagon HubSense ni zagotovljena. Naprava je v skladu z vozilom Bluetooth standard v1.0. Uporabljajte jo lahko tudi v omrežju vozila Bluetooth drugih ponudnikov, ki je v skladu s tem standardom in podpira modele vozila v tej napravi, ter z določeno orodji za usposobitev za zagon drugih ponudnikov, ki podpira modele vozila v tej napravi. Za zagotovitev pravilne interoperabilnosti je treba vnaprej izvesti preverjanje s komponentami omrežja drugih ponudnikov in orodjem za zagon HubSense za zagon drugih ponudnikov. Če želite pridobiti najnovejši seznam podprtih modelov za to napravo, se obrnite na podporo (support@hubsense.eu). Podjetje Inventronics GmbH ne prevzema nobene odgovornosti za orodja za usposobitev za zagon drugih ponudnikov ter ne daje nobenih izrecnih ali naznačenih zagotovil glede razpoložljivosti in/ali učinkovitosti delovanja takšnega orodja za usposobitev za zagon. Podjetje Inventronics GmbH ne prevzema nobene odgovornosti ter ne daje nobenih izrecnih ali naznačenih zagotovil glede povezi zdelkov OBM podjetja Inventronics GmbH s katerimi koli drugimi izdelki. Podjetje Inventronics GmbH s tem izjavlja, da je radijska oprema tipa OT Wi 40/220-240/1A0 NFC BL T-B, OT Wi 40/220-240/1A0 NFC BL T-W in OT Wi 40/220-240/1A0 NFC BL T-G skladna z Direktivo 2014/53/EU. Polno besedilo izjave o skladnosti EU je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.inventronicsglobal.com.

Frekvencni razpon funkcije NFC: 13.553–13.567 kHz; Frekvencni razpon povezave Bluetooth: 2400–2483,5 MHz; Največja visokofrekvenčna izhodna moč (EIRP) izdelka: 4 dBm.

Tehnična podpora: www.inventronicsglobal.com

1) Stalni tok napajanje LED. 2) Izdelano na Kitajskem. 3) Največja mehanska obremenitev 50 N, vključno s težo modula LED, za montažo na strop in 25 N za montažo na steno. 4) Priprava diela, potiahnutie káblov. 5) Samotný obrázok je len pre referenciu. 6) bod merania teploty. 7) Vstup. 8) Izhod. 9) Napájanie. 10) Priprava diela, potiahnutie káblov. 11) Leto. 12) Teden. 13) Rádiová frekvencia. 14) Protokol brezdrôtového omrežia. 15) Brežičný rozpon. 16) Kvalifikované omrežie Bluetooth Mesh. 17) 10 m vidne linie.

OPOZORILO: Preprečite stik med katerim koli topilom, lepidlom, maslom, olejem, čistilnim sredstvom itn. in gonilnikom OPTOTRONIC. Takšni materiali lahko povzročijo razpoke na napravi in/ali poškodbe naprave, za katere podjetje Inventronics GmbH ne odgovarja. 1. Če je trčno svetlo priključeno na trifazni sistem, je mogoče z ustreznim izbirom (a) na adapterju izbrati fazo (L1, L2 ali L3), uporabno za napajanje posameznih svetil v sistemu. 2. Nosilni konec vstavite v trčno svetlo tako, da zasilite kili ali začutite, da je popolnoma pritrjen. Pritisnite zapah za sprostitve (d). Prepričajte se, da je mehanski kľuč (b) v adapterju pravilno vstavljen v utor (c) na trčnem svetlu. 3. Obrabite ročico (=e= je omrežje), dokler ne dosežete položaja zapetia. (a) Izbirok, (b) mehanski kľuč, (c) utor, (d) zapah za sprostitve. (e) ročica za omrežje. Za oceno skladnosti in izjavo o sestavenem svetlu (gonilnik OPTOTRONIC z vrno svetlobo LED) je odgovoren proizvajalec svetla. Isto velja za informacije za stranke glede varnosti in pošni naslov, na katerem je s proizvajalcem mogoče vzpostaviti stik (referenca na Direktivo 2014/53/EU).

inventronics

(B6) Информацията за монтаж и работа (вграден трансформатор за LED): Свържете само LED тип тавановане. LED модулът ще се изключи, когато изходното напрежение е извън обхвата на напрежението, посочен на контролния модул. Инструкции за окабеляване (виж фиг. A): Не свързвайте изходите на два или повече модула. Свързване на изходния ток – чрез програмния адаптер с помощта на комуникация в близко поле (NFC) на режим на изключено електрохраняване. За комуникация в близко поле (NFC) направете справка с **Tuner4TRONIC**: www.inventronicsglobal.com/t4t. Устройството е напълно повредено ако захранващото напрежение се подаде към клемите LED+/LED-. Нулиране на Bluetooth мрежа: (1) Изключете устройството и го разкачете от електрохраняването, направете късо съединение между LED+ и LED-, (2) свържете устройството към електрохраняването и го включете за минимум 2 секунди, (3) изключете устройството, разкачете го от електрохраняването и отстранете късото съединение. Нулирането е завършено. Устройството може да бъде пуснато в експлоатация с помощта на инструмента за пускане в експлоатация HubSense версия 1.3.01 (<https://platform.hubsense.eu>), както е необходимо предварително приемане на Условиата за употреба и Политиката за поверителност. Inventronics GmbH може да прекрати или преследва изпълнението на инструмента за пускане в експлоатация HubSense по всяко време и по всякаква или без причина по своя преценка дори ако достъпът до него и използването му бъдат пречкават да са разрешени за други. Съвместимостта на бъдещи версии на инструмента за пускане в експлоатация HubSense не се гарантира. Устройството отговаря на изискванията на стандарта за Bluetooth мрежа v1.0. То също така може да се използва в Bluetooth мрежа на 3-ти лица, които отговарят на изискванията на този стандарт и поддържа мрежовите модели на това устройство, както и заедно с определени инструменти за пускане в експлоатация на 3-ти лица, които поддържат мрежовите модели на това устройство. За да се гарантира правилната оперативна съвместимост, е необходима предварителна проверка с мрежовите компоненти на 3-ти лица и инструмента за пускане в експлоатация на 3-то лице. Свържете се с отдела за поддръжка (support@hubsense.eu), за да получите актуалния списък с поддръжката модели за това устройство. Inventronics GmbH не носи отговорност за инструменти за пускане в експлоатация на 3-ти лица и не представя декларации, изрични или подразбираеми се, относно наличността и/или работните характеристики на такива инструменти за пускане в експлоатация. Inventronics GmbH няма да носи отговорност и не представя декларации, изрични или подразбираеми се, относно възможността за свързване на устройството с QBM за изискванията на този стандарт и да било други продукти. С настоящото Inventronics GmbH декларира, че радиооборудването тип OT Wi 40/220-240/1A0 NFC BL T-B, OT Wi 40/220-240/1A0 NFC BL T-W и тип OT Wi 40/220-240/1A0 NFC BL T-G е в съответствие с Директива 2014/53/EC. Пълният текст на Декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на следния интернет адрес: www.inventronicsglobal.com.

Честотен диапазон за NFC: 13 553 – 13 567 kHz; Честотен диапазон за Bluetooth: 2400 – 2483,5 MHz; Макс. ефективна изотропна излъчвана мощност (EIRP) на продукта: 4 dBm.

Техническа поддръжка: www.inventronicsglobal.com

(B7) Светодиодно захранване с постоянен ток. (2) Страна на произход: Китай. (3) Максимум излъчвана изотропна мощност на LED, включително телата на LED модулите, при таванен монтаж и 25 N при стенен монтаж. (4) Подготовка на проводника. Вкарайте, (5) изображението е само за информация, (6) до точка. (7) Год. (8) Изход. (9) Електрозахранване. (10) Подходящо за следните релси. (11) Водна. (12) Семидиа. (13) Радиочестота. (14) Безжичен протокол. (15) Безжичен обхват. (16) Отговаряща на условията Bluetooth мрежа. (17) 10 m линия на визиране.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Забранява се с контролния модул OPTOTRONIC да влиза в контакт с всякакви вид разтворители, лепила, греси, масла или повисащи препарати и др. Подобен материал може да доведе до образуване на пукнатини и/или повреда на устройството, за което Inventronics GmbH не носи отговорност. 1. Когато релсата е свързана към трифазна система, е възможно да изберете фазата (L1, L2 или L3), използвана за захранване на отделните осветелителни тела в системата, чрез подходящия селектор (a) на адаптера. 2. Вкарайте поддържащия край в релсата, докато чупе не изскрива или усетите, че е напълно прикчен. Закопчалката за освобождаване (d) ще се натисне. Уверете се, че механичният ключ (b) в адаптера свързва джелеба (c) в релсата. 3. Завъртане на дръжката („e“ е електрозахранването), докато достигнат заключена позиция. (a) Селектор. (b) Механичен ключ. (c) Джелеб. (d) Закопчалка за освобождаване. (e) Дръжка за електрозахранване. Отговорността за оценка на съответствието и декларацията за завъртането осветелително тяло OPTOTRONIC контролен модул с LED източник на светлина) е на производителя на осветелително тяло. Същото важи за информацията за клиенти относно безопасността, както и за тази, засягаща поенския адрес за връзка с производителя (ъв връзка с Директива 2014/53/EC).

(B8) Таева пагайдане и касуамите кохта (сисеахтат LED-тоид): Ухендаге тарбияна аинул LED-tinge. LED-модули луйлатекае вайла, ки вайлундунан он вайсподу жиу антуд пингевахемик. Жухтене пагайдане (вааа юонис A): Арге ухендаге кахе ви рохкема уксьуе вайлунд. Вайлундуоу сеадистс програм-меермистаркава ала лйавйалйасиде (NFC) кавуду уксьуе вайлундуйлуд паевоалуга. Таеав лйавйалйасиде (NFC) кохта леате Tuner4TRONIC-ист: www.inventronicsglobal.com/t4t. Сеаде пингевахемик, киу туйаеа иед ухендагекае лйасиде лйавйалйасиде (NFC) луйлатекае. (1) Луйлате сеаде вайла е аргалдеге вуолвуорк, ракендаге LED + иа LED- лампиде вайле лйависуолу. (2) ухендаге сеаде вуолвуорку и луйлате сиее вайхемат 2 секундис, (3) луйлате сеаде вайла, ухендаге вуолвуорку лаhti иа каткестаге лйависуол. Лйастемане лйопетатуд. Сеаде сааб касуасутее вotta HubSense'i касуасутелевту тоориста версияи 1.30.1 (<https://platform.hubsense.eu>) ала, еидеелсе, ед ностуте еелнеав касуастингит-мисте иа приватсуполитика. Inventronics GmbH вoib HubSense'i касуасутелевту тоориста касуамисте игал ала лопетуда ви пеатадс мис тахес пoхуйел ви ilma иасугусе похуйета ала ала алаагемисит, исеги ки теистеле он жуурдепаса а касуамисте ендиселт лубатуд. Ухидувис HubSense'i касуасутелевту тоориста тувеласте версияионде е оле тагатуд. Сеаде вастаб Bluetooth'i сивисовуру стандартиде v1.0. Сеадед сааб самути касуатуда колманда оспооле Bluetooth'i сивисовуру, мис вастаб селите стандартиде иа тоетаб селте сеаде сивисовуру модул нинг театуд колманда оспооле касуасутелевту тоориста сеаде, мис театуд сеаде сеаде сивисовуру модулдуд. Нуотекохасе коосталитисе тагагемисе туйе еелнеав контроллада сеадет коос колманда оспооле вoру компетентиде аа

колманда оспооле касуасутелевту тоориста. Сеадеме театудуд муделдиде кохге уеуеа лоенди самутикс вoтк ухендуст тулгенуеуе тоотайга (support@hubsense.eu), Inventronics GmbH е вастута колманда оспооле касуасутелевту тоориста ест еаге тее колманда оспооле касуасутелевту тоориста касуатувасе иа вoй иудувасега сеосе ухтеги остет еаге каудсет алаудсет. Inventronics GmbH е вастута еаге тее Inventronics GmbH QBM тоодете аа теисте тоодете ухендуовсе осет ухтеги остет еаге каудсет алаудсет. Касевоалуга кинитаб Inventronics GmbH, ет раадисеадеме туйбид OT Wi 40/220-240/1A0 NFC BL T-B, OT Wi 40/220-240/1A0 NFC BL T-W иа OT Wi 40/220-240/1A0 NFC BL T-G ваставад директиви 2014/53/EL нуоетеле. EL-1 вастуваскитнуте когукетелт он саадавал Internet-адресил www.inventronicsglobal.com.

NFC сagedusvahemik: 13 553-13 567 kHz; Bluetooth'i sagedusvahemik: 2400-2483,5 MHz; toote maksimaalne võrguvõimsus (EIRP): 4 dBm.

Tehniline tugi: www.inventronicsglobal.com

1) LED püsivoolulalis. 2) Valmistatud Hiinas. 3) LED-moduulid maksimaalne meenulisse, 25 N laadimiseks ja 25N seinale. 4) Pihntite ettevalmistamine lukka sisse. 5) pilt on ainult viiteline. 6) to-tpunkt. 7) Sisend. 8) Väljund. 9) Võrgutoide. 10) Sobib kasutamiseks järgmistele sihtidele. 11) Aasta. 12) Nädal. 13) raadiosagedus. 14) juhtumata protokoll. 15) juhtumata uhenduse ulatus. 16) kvalifitseeritud Bluetooth-võrk. 17) 10 m vateaväl.

HOIATUS! Ükski laius, liim, määre, õli, puhastusvahend jne ei tohi ajamiga OPTOTRONIC kokku puutuda. Nende ainetege kokkupuutel võib seade mõraneda ja/või kahjustuda. Inventronics GmbH selisteh kasutamise eest ei vastuta. Kui siin ühendamine kolmeaastasele seademele, saate adapteri sobi valitsita (a) abil valida üksikute valgustite sobitamiseks süsteemi faasi (L1, L2 või L3). 2. Sisestage toote siini, kui kuulete klõpsu või tunnete, et see on täielikult kinnitunud. Vajutada tuleb vabastusvõrki (d). Veenduge, et adapteri mehaaniline võli (b) sobib siini soonde (c). 3. Käepideame pööramine („e“) on vabastusvõrk, kuni see on lukustasendis. (a) valits, (b) mehaaniline võli, (c) soon, (d) vabastusvõrk, (e) võrgutoide käepide. Valmis valitsit LED-valgustilalkas ajam OPTOTRONIC vastavusnõude misse ja vastavusdeklaratsioonile nõuetele vastamise eest vastutab valgusti tootja. Sama kehtib ka kliendile esitavata ohutusteabe ja tootja kontaktaadressi kohta (viide direktiivile 2014/53/EL).

(B9) Installavim i naudojimo informacija (montuotas LED matinimas): Junkite tik LED tipo aprokva. LED modulis bus įjungtas, kai įvesities įtampa netapsa į jamos diapazoną, kuris nurodytas ant modulo. Laidų išvedžiojimas/pajungimas (žr. A pav.): Nesujunkite dviejų ar daugiau įrenginių išvesčių. Išvesties srovės reguliavimas – programuojami programine įranga ir tam naudojant artimojo lauko ryšį (NFC), tik kai įjungtas matinimas. Artimojo lauko ryšys (angl. Near Field Communication, NFC) pasiekiamas svetainės www.inventronicsglobal.com/t4t skiltyje apie „Tuner4TRONIC“. Įrenginys greičiausiai bus sugadintas, jei matinimo srovės pajungiamie prie gnybtų LED-/LED-. Kaip nustatyti „Bluetooth“ tinklą iš naujo. (1) Įsijunkite įrenginio matinimo tikimą ir atjunkite nuo matinimo, pritaisykite trumpąjį jungimą tarp LED+ ir LED-. (2) Prijunkite įrenginį prie matinimo tinklo ir įjunkite mažžiausią 2 sek. (3) Įsijunkite įrenginį, atjunkite nuo matinimo tinklo ir pašalinkite trumpąjį jungimą. Nustatymas iš naujo užbaigtas. Parengti išvesties naujai galima 1.30.1 versijos parengimo priemonę „HubSense“ (<https://platform.hubsense.eu>) (prieš tai turėsite suteikti su naudojimo sąlygomis ir privatumo politiką). Inventronics GmbH bet kurio metu savo naudotojų gali nutraukti ar laikinai sustabdyti „HubSense“ parengimo priemonės naudojimą, net jei ja toliau leidžiama naudotis kitais. Suderinamumas su būsimomis parengimo priemonėmis „HubSense“ versijomis neuztikrinamas. Įrenginys atitinka „Bluetooth“ tinklo standartą (1.0 versija). Ji taip pat galima naudoti 3-iosios šalies „Bluetooth“ tinklu, kuris atitinka standartą ir palaiko šio įrenginio tinklinius modelius, ir su tam tikra 3-iosios šalies parengimo priemonė, kuri palaiko šio įrenginio tinklinius modelius. Siekiant užtikrinti tinkamą sąveiką būtina iš anksto patikrinti 3-iosios šalies moduli komponentus ir 3-iosios šalies parengimo priemonę. Susisiekiite su pagalbos tarnyba (support@hubsense.eu), jei norite gauti naujausią šio įrenginio palaikymo moduli sąrašą. Inventronics GmbH neprisima jokios atsakomybės dėl 3-iosios šalies parengimo priemonės ir netekia jokų garantijų, išreikštų ar numanomų, dėl parengimo priemonės pasiekiamumo ir (arba) veikimo. Inventronics GmbH neprisima jokios atsakomybės ir netekia jokų garantijų, išreikštų ar numanomų, dėl Inventronics GmbH QBM gaminių prijungiamo prie kitų gaminių. Šiuo dokumentu „Inventronics GmbH“ patvirtina, kad OT Wi 40/220-240/1A0 NFC BL T-B, OT Wi 40/220-240/1A0 NFC BL T-W ir OT Wi 40/220-240/1A0 NFC BL T-G tipo radijo imtuvai atitinka Europos Sąjungos reikalavimus. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo interneto adresu: www.inventronicsglobal.com.

NFC dažnio diapazonas: 13 553-13 567 kHz; „Bluetooth“ dažnio diapazonas: 2 400-2 483,5 MHz; maks. gaminio HF išvesties galia (EIRP): 4 dBm.

Techinė pagalba: www.inventronicsglobal.com

1) Nuolatinis srovės LED matinimo tikimas. 2) Pagaminta Kinijoje. 3) Maksimalus mechaninis krūvis 50 N, įskaitant LED moduli svorį montuojant ant lubų ir 25 N, jei montuojama ant sienos. 4) Laidų paruošimas. Įstumi į prijungimo vieta. 5) paveikslelis pateiktas tik informaciniais tikslais. 6) to taškas. 7) įvestis. 8) išvestis. 9) Matinimas. 10) Tinkla toliau nurodytoms begalėms. 11) Metal. 12) Savaitė. 13) Radio dažnis. 14) Beldžio ryšio protokolas. 15) Beldžio ryšio atstumas. 16) Kvalifikuotas „Bluetooth“ tinklas. 17) 10 m matavimo zonoje.

ĮSPĖJIMAS. Reikia saugoti, kad ant OPTOTRONIC bloko nepatektų jokio triukšio, kilij, tepalo, alieus, valymo priemonių ir t. Dėl šio medžiagų prieitaais gali atsirasti įtrūkimų ir (arba) prieašo pažeidimų, už kuriuos „Inventronics GmbH“ neatsako. 1. Kai begelis prijungtas prie trifazės sistemos, galima pasirinkti fazę (L1, L2 arba L3), kad sistemoje būtų galima pasirinkti ryšius šviestuvams, naudojant tinkamą adapterio (a) parinkinį. 2. Įkiškite įrenginį galy į begelį, ko įgisritie „spragtelėjus“ į jais. 3. Kai įrenginys įkištas, bus nurodytas tinkamas įrenginio prijungimo būdas. Įdėkite, kad mechaninis raktas (b) adapteryje tilptų į griovelį (c) begelyje. 3. Sukite rankeną („e“) yra matinimo tinklas), ko jūs pasiekis užtiksimavo padėtį. (a) Parinkiniks. (b) Mechaninis raktas, (c) Griovelis, (d) Atlaisvinimo sklaistis, (e) Matinimo tinklo rankena. Už sukompaktuoto šviestuvo (OPTOTRONIC bloko su LED šviestuvo šaltiniu) atitikties įvertinimą ir deklaravimą atsakingas šviestuvo gamintojas. Tas pats taikoma informacijai klientams, kurie ne susijusi pasid adresų, kuriou galima susisiekti su gamintoju (nuoroda | 2014/53/ES direktyva).

(B9) Užsistatymas un lietošanas instrukcijas (iebūvēts LED barošanas avots): Pievienot tikai LED tipa nosiokud. LED modulis tiks iezigsats, kad barošanas spriegums iras uz diapazona, kas norādīts uz moduļa. Laidu izvērdojums/pajungums (skatīt attēlu A): Nesavienot divu vai vairāku vienību izvades, izvades strāvas iestatīšana – ar programēšanu, izmantojot tuva darbības lauka sakaru (NFC) tikai ja izslēgts

OPTOTRONIC® LED Power Supply

tika spriegums. Informācija par NFC (tuva darbības lauka sakariem) pieejama Tunes4TRONIC: www.inventronicsglobal.com/t4/. Piemēroto tika spriegumu LED+/LED- spaieli, ierīci šīs neatgriezeniskās bojāta. Bluetooth tika atstāta sākot: (1) Izslēgt ierīci un atvienot to tika spriegumu, izveidot iessvienojumu starp LED+ un LED-; (2) savienot ierīci ar tika spriegumu un ieslēgt to vismaz 2 sekundes; (3) izslēgt ierīci, atvienot no tika sprieguma un pārtraukt iessvienojumu. Atstāšana veikta. Ierīci var lietot, izmantojot HubSense Commissioning Tool versiju 1.30.1 (<https://platform.hubsense.eu>), uz kuru attiecas iepriekšpieminētie lētāsnoas noteikumi un konfidencialitātes politika. Jebkura laikā un jebkāda iemesla dēļ (vai bez pamatojuma) Inventronics GmbH pēc saviem iesaukumiem var pārtraukt vai apturēt HubSense Commissioning Tool lietošanu, pat ja turpmāka pieeive tam un tā lietošana ir atļauta citiem. Saderība ar turpmākām HubSense Commissioning Tool versijām nav garantēta. Ierīce atbilst Bluetooth tika standartam v1.0. To var izmantot arī trešās puses Bluetooth tika, kas atbilst šim standartam un atbilsta šīs ierīces tikaļoma modelus, un ar dažiem trešās puses ekspluatācijas rīkiem, kas atbilsta šīs ierīces tikaļoma modelus. Lai nodrošinātu pareizu darbaspēju, vispirms ir jāveic pārbaude ar trešās puses tika komponentiem un trešās puses ekspluatācijas rīki. Lūdzu, saņemiet ar atbalstu (support@hubsense.eu), lai saņemtu šīs ierīces atbalsta moduļa faktisko sarakstu. Inventronics GmbH neuzņemas atbildību par trešās puses ekspluatācijas rīku un nesniedz nekādus tiešus vai netiešus apliecinājumus par šāda ekspluatācijas rīka pieejamību un/vai darbību. Inventronics GmbH neuzņemas atbildību par un, tieši vai netieši, nesniedz norādes par Inventronics GmbH QBM produktu savienojumiem ar citiem produktiem. Inventronics GmbH neņem vērā neapstiprinātus tipus. Inventronics GmbH, T-B, OT WI 40/220-240/1A0 NFC BL-T-W un OT WI 40/220-240/1A0 NFC BL-T-G atbilstību Direktīvai 2014/53/EC. Viss ES atbilstības deklarācijas teksts pieejams šajā tīmekļa vietnē: www.inventronicsglobal.com.

NFC frekvences diapazons: 13 553 – 13 567 kHz; Bluetooth frekvences diapazons: 2400 – 2483.5 MHz; Produkta augstākā izstarotā austgrestes jauda (EIRP): 4 dBm.

Tehniskais atbalsts: www.inventronicsglobal.com

1) konstantas strāvas LED jaudas padeve. 2) Ražots Kinā. 3) Maksimālā mehāniskā slodze 50 N (ieskaitot LED moduļa svaru) uzstādīšanai pie griestiem un 25 N uzstādīšanai pie sienas. 4) Vada sagatavošana, ievadīt savienojuma vieta. 5) Attēls paredzēts tikai informatīvos nolūkos. 6) tip punkts. 7) ievade. 8) izvade. 9) elektroklīks. 10) Piemērots turpmāk minētajām sliedēm. 11) gads. 12) nedēļa. 13) Radio frekvence. 14) Bezvadu protokols. 15) Bezvadu diapazons. 16) Kvalificēts Bluetooth tikaļoma. 17) 10 m redzamības attālums.

BRIDĪNĀJUMU: OPTOTRONIC draiveris nedrīkst nonākt saskarsmē ar jebkāda veida šķidrinātājiem, līmēm, taukiem, eļļām, tīrīšanas līdzekļiem u. c. Šādi līdzekļi var izraisīt ierīces plaisas un/vai bojājumus, par kuriem Inventronics GmbH neuzņemas atbildību. 1. Ja sliedes ir pievienotas trīsražu sistēmai, ir iespējams attīstīt fāzi (L1, L2 vai L3), lai nodrošinātu padevi atsevišķām sistēmas gaismekļiem, izmantojot atbilstošu adaptera selektoru (a). 2. Ievietojiet balsta galu sliedēs, līdz dzirdams klikšķis vai par sajūtu, ka tas ir pilnībā piestiprināts. Tiek nospiesta attāšanās aizsardzība (d). Parīcieties, vai mehāniskā atslēga (b) adapteri atbilst sliedes gropei (c). 3. Griezt rikturi ("e") ir barošana no tika, līdz tas sasniedz bloķēšanas pozīciju. (a) Selektors, (b) mehāniskā atslēga, (c) grope, (d) attāšanās aizsardzība, (e) barošana no tika rikturiem. Gaismekļa ražotājs ir atbildīgs par izgatavotā gaismekļa OPTOTRONIC draiveris ar LED gaismas avotu atbilstības novērtēšanu un deklarāciju. Tas attiecas arī uz klientiem paredzēto informāciju par drošību un adresi, kuru var izmantot, lai sasniegtu ražotāju (atsauce uz Direktīvu 2014/53/EC).

☞ Informācija par instalāciju i rad (ugrādēto LED napajanje): Povežite samo LED tip opterećenje. LED modulu se isključiti ako se vrednost izlaznog napona nalaži izvan naponskog opsega zadatog za draiver. Informacije o ožičenju (pogledajte st. A); Ne povužite izlaze dvreju ili više jedinica. Podobašanje izlazne struje putem programiranja softvera koristeći tehnologiju bliske komunikacije (NFC) samo u režimu isključenog mrežnog napajanja. Pogledajte Tunes4TRONIC za informacije u vezi sa tehnologijom bliske komunikacije (NFC); www.inventronicsglobal.com/t4/. Jedinica je trajno oštećena ako se mrežni napon primeni na terminale LED+/LED-. Resetovanje Bluetooth mreže: (1) Ugasite uređaj i isključite ga sa elektrone mreže, primenite kratak spoj između LED+ i LED-; (2) Uvedite povežite na LED+ i uklonite kratak spoj. Resetovanje je završeno. Uređaj se može staviti u upotrebu pomoću HubSense alata za pokretanje verzije 1.30.1 (<https://platform.hubsense.eu>), uz prethodno prihvatanje Uslova korišćenja i Politike privatnosti. Kompanija Inventronics GmbH po sopstvenom nalogu može da okonča ili obustavi upotrebu HubSense alata za pokretanje svakom trenutku i iz bilo koje ili bez ikakvog razloga, čak i ako je pristup i korišćenje i dalje dozvoljeno drugima. Kompatibilnost sa budućim verzijama HubSense alata za pokretanje nije zagarantovana. Uređaj je usaglašen sa standardom v1.0 za Bluetooth mrežu. Takođe može da se koristi za Bluetooth mrežu treće strane koja je usaglašena sa ovim standardom i koja podržava mrežne modele ovog uređaja, kao i sa određenim alatima treće strane za puštanje u rad i podržavanje mrežne komunikacije. Da biste osigurali pravilnu međupreoperativnost, neophodno je unapred izvršiti potvrdu mrežnih komponenti treće strane i alate za puštanje u rad treće strane. Kontaktirajte podršku (support@hubsense.eu) da biste dobili aktuelnu listu podržanih modela za ovaj uređaj. Kompanija Inventronics GmbH nije odgovorna za alat za pokretanje treće strane i ne daje potvrdu, izričitu ili podrazumevanu, o dostupnosti ili performansama takvog alata za pokretanje. Inventronics GmbH ne preuzima nikakvu odgovornost i ne daje potvrdu, izričitu ili podrazumevanu, o povezanosti sa bilo kojim proizvodom kompanije Inventronics GmbH sa bilo kojim drugim proizvodom. Kompanija Inventronics GmbH ovim izjavljuje da je radio oprema vrste OT WI 40/220-240/1A0 NFC BL-T-B, OT WI 40/220-240/1A0 NFC BL-T-W i OT WI 40/220-240/1A0 NFC BL-T-G u skladu sa Direktivom 2014/53/EC. Ceo tekst EU deklaracije o usaglašenosti je dostupan na sledećoj internet adresi: www.inventronicsglobal.com.

NFC frekvencijski opseg: 13.553-13.567 kHz; Bluetooth frekvencijski opseg: 2400-2483.5 MHz; Maks. HF izlazna snaga (EIRP) proizvoda: 4 dBm.

Tehnička podrška: www.inventronicsglobal.com

1) LED izvor napajanja neprekidnom strujom. 2) Proizvedeno u Kini. 3) Maksimalno mehaničko opterećenje od 50 N uključujući težinu LED modula za montiranje na prion 125 N zid. 4) Pripremanje žica. 5) Pripremanje žica. 6) Slika samo za referencu. 6) merma tačka tip. 7) Izlaz. 8) Mrežni napon. 10) Pogodno za sledeće šine. 11) Godina. 12) Nedelja. 13) Radio frekvencija. 14) Bežični protokol. 15) Bežični domet. 16) Kvalifikovana Bluetooth Mesh mreža. 17) Vidno polje od 10m.

UPOZORENJE: Ne sme se dopustiti da bilo kakav rastvarač, lepak, mazivo, ulje, sredstvo za čišćenje itd. dođe u kontakt sa OPTOTRONIC draiverom. Takvi materijali mogu da izazovu pucanje i/ili oštećenje uređaja za koje kompanija Inventronics GmbH ne preuzima odgovornost. 1. Kada je šina povezana na trofazni sistem, moguće je izabrati fazu (L1, L2 ili L3) za napajanje pojedinačnih svetiljki u sistemu putem odgovarajućih biraći (a) adaptera. 2. Umetnite potporni kraj u šinu dok ne začujete zvuk „kliknuta“ ili ne osetite da je u potpunosti zakačen. Reza za otpuštanje (d) će biti prisutna. Vodiče račun da se mehanički ključ (b) na adapteru poklapa sa žlebom (c) na šini. 3. Rotirajte ručicu („e“) je elektronični mrežni dok ne dođe do položaja za zaključavanje. (a) biraći, (b) mehanički ključ, (c) žleb, (d) reza za otpuštanje, (e) ručica za elektronični mrežu. Odgovorom za procenu usklađenosti i deklaraciju za kompletnu svetiljku (OPTOTRONIC draiver sa LED izvorom svetlosti) snosi proizvođač svetiljke. Isto važi i za pružanje informacija korisniku o bezbednosti i o poštanskoj adresi putem koje se korisnik može obratiti proizvođaču (na osnovu Direktive 2014/53/EU).

☞ Informacija po vstanoveniu na vikoristannia (vobuduvannij blok živlenja svetilodiodi): Підключайте тільки відповідний струм навантаження для світлодіодів. Світлодіодний модуль вимкняється, якщо вихідна напруга вище за межі діапазону напруг, визначеного для драйвера. Інформація про електричний провідник (див. рис. А): Не з'єднуйте виводи двох і більше пристроїв. Регулювання вихідного струму відбувається за допомогою програмного забезпечення для програмування через зв'язок на невеликих відстанях (NFC), тільки якщо пристрій не підключено до мережі. Докладнішу інформацію про технологію зв'язку на невеликих відстанях (NFC) наведено в програмному забезпеченні Tunes4TRONIC: www.inventronicsglobal.com/t4/. Пристрій буде пошкоджено якщо вхідна напруга буде прикладена до виходу LED+/LED-. Складання налаштувань мережі Bluetooth+ 1. Вимкніть пристрій і від'єднайте його від мережі. Закороти клемми LED+ i LED-. 2. Підключіть пристрій до мережі та вимкніть його цюнаємніем в 2 секунди. 3. Вимкніть пристрій, від'єднайте його від мережі та змініть коротке замикання. Складання завершене. Пристрій може бути введено в експлуатацію за допомогою інструмента HubSense Commissioning Tool версії 1.30.1 (<https://platform.hubsense.eu>). Перед цим потрібно погодитися з Умовами використання та Політикою конфіденційності. Inventronics GmbH на власний розсуд може тимчасово або назавжди скасувати доступ до HubSense Commissioning Tool у будь-який момент і з будь-якої причини або без причини взагалі, навіть якщо інші надалі матимуть доступ до інструмента або зможуть ним користуватися. Сумнісність і майбутні версії HubSense Commissioning Tool не гарантовано. Пристрій відповідає стандарту Bluetooth Mesh Standard v1.0. Якщо також можна використовувати в сторонній мережі Bluetooth, яка відповідає цьому стандарту та підтримує мережні моделі цього пристрою, а також у деяких сторонніх інструментах для введення в експлуатацію, які підтримують мережні моделі цього пристрою. Щоб забезпечити правильну функціональну сумісність, необхідно зазвичай виконати перевірку з компонентами сторонніх мереж і стороннім інструментом для введення в експлуатацію. Зверніться до служби підтримки (support@hubsense.eu), щоб отримати актуальний список підтримуваних моделей. Інформація про відповідність продукту Inventronics GmbH заявленим вимогам за будь-якої сторонній інструмент для введення в експлуатацію та не робить жодних прямих або непрямих заяв щодо наявності та/або продуктивності цього інструмента для введення в експлуатацію. Компанія Inventronics GmbH не несе жодної відповідальності та не робить жодних прямих або непрямих заяв щодо можливості підключення продуктів Inventronics GmbH QBM до будь-яких інших продуктів. Отже, компанія Inventronics GmbH заявляє про відповідність радіоблокування типів OT WI 40/220-240/1A0 NFC BL-T-B, OT WI 40/220-240/1A0 NFC BL-T-W та OT WI 40/220-240/1A0 NFC BL-T-G до Директиви 2014/53/EC. Повний текст декларації ЄС про відповідність можна прочитати за посиланням: www.inventronicsglobal.com.

Діапазон частот NFC: 13 553-13 567 кГц Діапазон частот Bluetooth: 2400-2483.5 МГц Максимальна високочастотна вихідна потужність (EIRP) продукту: 4 дБм.

Технічна підтримка: www.inventronicsglobal.com

1) Світлодіодний блок живлення стабілізованого струму. 2) Зроблено в Китаї. 3) максимальні механічне навантаження становить 50 Н разом із вагою світлодіодного модуля для встановлення на стелю, 25 Н — для встановлення на стінах. 4) Підготовка дроту, вставка натисканням. 5) зображення використовуються лише як приклад. 6) терморегулятор 7) рік. 8) рік. 9) амперметр. 10) Підходить для вказаних нижче шинопроводів. 11) рік. 12) тиждень. 13) радіочастота. 14) протокол безпроводного зв'язку. 15) діапазон безпроводного зв'язку. 16) Qualified Bluetooth Mesh. 17) 10 м прямої видимості.

УВАГА! Не допускайте, щоб LED-і драйвером OPTOTRONIC контактували будь-які розчинники, клеї, мастила, олії, очищувачі тощо. Такі матеріали можуть спричинити розтріскування та/або пошкодження пристрою, за які компанія Inventronics GmbH не несе відповідальності. 1. Коли шинопровід підключено до трифазної системи, можна вибрати фазу (L1, L2 чи L3) для подання світла окремим світльничкам до системи за допомогою відповідного перемикача (a) перемикача. 2. Вставте кінець фіксатора в шинопровід до кляпанця або до відчуття повного з'єднання. Роз'єднання засувка (d) буде напружена. Механічний ключ (b) перемикача має входити у відповідний роз'єм (c) шинопроводу. 3. Обертайте ручку ("e" означає електромережу), поки вона не зафіксується. (a) перемикач, (b) механічний ключ, (c) роз'єм, (d) роз'єднання засувка, (e) ручка для електромережі. Відповідність: оцінку у сертифікаті відповідності готового світльничка (драйвер OPTOTRONIC зі світлодіодним джерелом світла) лежить на виробнику світльничка. Те саме стосується й інформації для споживача щодо безпеки та щодо поштової адреси, за якою можна зв'язатися з виробником (посилання на Директиву 2014/53/EC).

☞ The device contains the type approval code: CMIT ID: 2023DP6683 of the radio transmission module. 该设备包含型号核准代码为: CMIT ID: 2023DP6683 的无线电发射模块.

inventronics

- ⑩ Εισαγγεως: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg
 ⑪ Forgalmazó: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg
 ⑫ Inventronics Poland Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warsaw, Poland
 ⑬ Inventronics Turkey Teknoloji Ticaret Limited Şirketi, Buyukdere Cad. Bahar Sok. River Plaza No: 13/5 Sisli 34394 Istanbul, Turkey
 ⑭ Uvoznik: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg
 ⑮ Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg
 ⑯ Инвентроникс Нидерландия Б.В., Полукстраат 21, 5047 РА Тилбург
 ⑰ Inventronics Guangzhou Technology Limited; Room 1105, Clifford Corporate Center Building, No. 15, Fuhua Road, Clifford Estate Panyu, Guangzhou, Guangdong province, China, Postal code: 511496
 广州英飞特科技有限公司; 广州市番禺区钟村街祈福新邨福华路15号祈福集团中心1105室 邮编: 511496
 ⑱ INVENTRONICS MALAYSIA SDN. BHD., Kuala Lumpur, Penang, Tower A Vertical Business Suite
 ⑲ Inventronics Korea Inc, Seoul, Yeongdong-daero 417
 인벤트로닉스코리아 유한회사, 서울특별시 강남구 테헤란로25길 6-9, 6층 674호
 ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ INVENTRONICS (HONG KONG) LIMITED, Room 30-108C, 29/F, Tower 5, The Gateway, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Hong Kong
 ㉔ INVENTRONICS SSL India Private Limited, 4th and 5th floor, B Wing, Valipeer Road, Kalyan West, Kalyan, Thane, Maharashtra-421301



C10449059
 G15130213
 10.02.25



Inventronics GmbH
 Berliner Allee 65
 86153 Augsburg
 Germany

www.inventronicsglobal.com